


技術資料/インフォメーション



| | エアからの切替留意点 | 巻末 - 3 |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| | 技術資料 (寿命とモーメントについて) | 巻末 - 5 |
| | 技術資料(位置決め時間計算方法) | 巻末 - 7 |
| 技術資料 | 技術資料 (規格からはずれる商品について) | 巻末 - 9 |
| | 技術資料 (CE/UL/RoHS) | 巻末 - 12 |
| | プログラムについて | 巻末 - 16 |
| | 用語説明 | 巻末 - 18 |
| | | |
| -1- °>>. | アクチュエータオプション説明 | 巻末 - 23 |
| オプション・ | タイプ別メンテナンス部品一覧表 | 巻末 - 39 |
| メンテナンス品 | リニアサーボロッドタイプ取付方法について | 巻末 - 45 |
| | | |
| | 機種選定資料(速度と可搬質量の相関図) | 巻末 - 47 |
| | 機種選定資料 (押付け力と電流制限値の相関図) | 巻末 - 63 |
| | 機種選定資料(RCP2 高推力仕様) | 巻末 - 70 |
| | 機種選定資料(RCS2 超高推力仕様) | 巻末 - 71 |
| | 機種選定資料 (RCP2 グリッパ) | 巻末 - 74 |
| 機種選定資料 | 機種選定資料 (RCP2 ロータリ) | 巻末 - 79 |
| | 機種選定資料 (ガイド許容回転トルク) | 巻末 - 80 |
| | 機種選定資料 (ガイド先端許容荷重) | 巻末 - 81 |
| | 機種選定資料 (ガイドラジアル荷重) | 巻末 - 84 |
| | 機種選定資料 (フラットタイプ) | 巻末 - 88 |
| | 旧型式と新型式比較表 | 巻末 - 89 |
| | | |
| | サポート体制 | 巻末 - 93 |
| /*/ 7 +4 \$,-*, | 国内ネットワーク | 巻末 - 95 |
| インフォメーション | 海外ネットワーク | 巻末 - 97 |
| | 索引 | 参末 - 99 |

エアシリンダからの切り替え留意点について

エアシリンダとロボシリンダ

エアシリンダは圧縮空気を出し入れする事によって物を押したり、 つかんだりするのに利用される機器です。主に搬送機器や組立て装 置、各種自動化装置等、あらゆる業界に幅広く使用されています。

エアシリンダの直径は一般的に4mmから320mmまであり、それぞれの径に加えて長さ(ストローク)も細かく設定できる利点があります。ラインナップは一説には数万~数十万種類と言われており、非常に幅広い使用方法での選定が可能となっています。しかし一方では製品体系が複雑になりすぎ、同一スペックのラインナップが複数ある為に本当の仕様に見合った最適な機種を選定できないという実情もあります。

この様な背景のもと、実際のエアシリンダの選定に際しては過去に培った経験や慣れに基づいての製品選択を行っているケースが 多いのが現実の様です。


ロボシリンダはエアシリンダでは実現できない各種機能を備えた 電動シリンダで、手軽なご使用が可能となっております。且つご使用 にあたっての最適な機種選定が簡単に行える利点もありますが、制 御や構成の違いからその性質が異なる部分があります。

ここではエアシリンダからロボシリンダへの切替えを行う際の、主な留意点について説明します。

切替えにあたっての概要

ロボシリンダ及びエアシリンダを選定するにあたって、基本的な 確認事項の違いについて説明します。

何れも直動形のアクチュエータですので、動作について考慮しなければならない事柄は似通っています。しかしながら、前述の様に構成や制御の違いがある為、その呼称や調整・確認事項が異なります。 左記に各々の対比について示します。



この様に、機械的な部分で考えるとそれぞれ考慮する視点に 違いがある事がわかります

設置スペースについて

ロボシリンダはモータ駆動の制御となります。エアシリンダと単純にサイズ比較しますとサイズアップがありますので設置スペースにはご注意頂く必要があります。


原点復帰

ロボシリンダの運転はエアシリンダと異なり、"座標"という概念に基づいて行います。常に原点(0点)を基準にしての移動量で動作を行いますので、運転の最初には原点復帰動作が必要になります。

特にインクリメンタル仕様の場合は、電源ON後の最初の動作に てアクチュエータのストロークエンド側へ押付ける動作が行われま すのでご注意ください。

■インクリメンタル仕様:電源 ON の後に原点復帰動作

■アブソリュート仕様 :初期設定時にアブソリュートリセット操作



巻末 - **3** 技術資料

危険回転速度

ボールネジは、曲がりや自重によるたわみが必ず発生しています。 ロボシリンダを高速運転させる為にはボールネジをより速く回転さ せることとなりますが、回転速度を上げていくとたわみが大きくなり、 ついには回転軸が破損することになります。この様に、回転軸を破 損させるような危険な状態になる回転速度のことを「危険速度 (critical speeds)」、或いは「振れ回り速度(whirling speeds)」や 「ぱたつき速度(whipping speeds)」と呼んでいます。

ボールネジタイプのロボシリンダは、ボールネジ端をベアリングで支持して回転させて直線運動をさせています。ロボシリンダでは各アクチュエータタイプによってその最高速度を定めていますが、ストロークによってもこの危険回転速度の影響による最高速度が設定されている機種もあるので選定の際にはくれぐれもご注意ください。

| 汎用性(タイプ、モード、パラメータ)

ロボシリンダはよりエアシリンダライクにお使い頂ける"エアシリンダタイプ(またはエアシリンダモード)"をご用意しております。こちらをお使いの場合は、エアシリンダと全く同じく外部信号のON/OFFだけの制御でアクチュエータを動作させることが可能です。単なる置き換えに際しては本タイプや本モードで用は足りると思いますが、更に付加価値の高いご使用を希望されるお客様の為に各種タイプやパラメータを公開しております。

実際の装置施工時はお客様の使用条件やご要望に合った機能を ご紹介させて頂きますので、弊社お客様センター

(フリーコール 0800-888-0088)までお気軽にお問合せください。

メンテナンス

エアシリンダとロボシリンダの主なメンテナンス箇所について比較 します。

まずエアシリンダについてですが、メンテナンスについては使用頻度や状況に応じて定期的に行う必要があります。多少の破損や故障状態であれば、元のエア圧を極端に上げて一時的に動かしてしまうことができる融通性がある一方、メンテナンスを怠ると長期使用は大変難しい特徴があります。

対してロボシリンダですが、エアシリンダと比べると構造や部品点数の関係により面倒なメンテナンスをイメージされがちです。しかしその手軽さは明らかにエアシリンダをしのいでおり、長期的なご使用が

可能な製品になっております。もちろんロボシリンダもエアシリンダと同じく、摺動部分への給油が必要です。しかしボールネジ及びガイド部の摺動部へは潤滑ユニット(AQシール)が装着されております。これにより長期的(走行 5,000km ないし3年間)のメンテナンスフリー化が実現されています。走行 5,000km 或いは3年の経過後は、取扱い説明書の記載に基づき半年~1年に一度のグリスアップを頂くことで、その製品寿命は大幅に延ばすことができます。

またコントローラに関しては、アブソリュートタイプに限り現在位置 保持用のバッテリが付随されます。こちらは消耗品ですので、定期的 な交換(期間は製品により異なる)が必要になります。

【主なメンテナンス】

【エアシリンダ】

- ■摺動部へのグリスアップ
- ■パッキンの交換
- ■ドレン抜き
- ■アブソーバ交換

【ロボシリンダ】

- ■ボールネジ、ガイドのグリスアップ (AQシール消耗後)
- ■バッテリ交換(アブソ仕様のみ)

運転に際して

エアシリンダの運転にあたっては、往復の方向を決める方向制御弁(バルブ)の他、スピードを決める流量制御弁(スピコン)を一緒に使うのが一般的です。多くのユーザは、装置の立上げの際は流量制御弁を絞り低速にて動作させ、安全が確認された後に開いて必要速度まで上げる調整を行っています。

ロボシリンダも、装置の立上げの際には同様の手順を踏んで頂くことを推奨します。流量制御弁の代わりになるものが"速度設定"となりますが、まずは安全が確保できる速度で運転頂き、確認後にご希望速度へ変更頂くことをお勧めします。

寿命とモーメントについて

走行寿命に関係する大きな要素のひとつに「定格荷重」があります。

定格荷重には、停止状態で負荷を加えた時に接触面に微小な圧痕が残る時の荷重をあらわす「静定格荷重」と、負荷をかけた状態で一定距離走 行した後、ガイドが壊れていない残存確率を一定とした時の「動定格荷重」があります。

ガイドメーカーは走行50km、残存確率90%の時の値を動定格荷重として表示していますが、産業機械の寿命は、移動速度、稼働率など考慮す ると、実際の走行距離に換算して5000kmから10000kmは必要です。

またガイドの寿命はラジアル負荷に対しては十分余裕があり、実際はガイドの中心からオフセットしたモーメント荷重が寿命に最も影響を与えます。 そこで弊社のアクチュエータの寿命を表す表記としては、5000kmまたは10000km寿命を想定した場合の動的許容モーメントをカタログに 表記しています。

当社の寿命計算式は次の通りです。 (走行寿命10000kmの場合)

 $L_{10} = \left(\frac{C_{IA}}{P}\right)^3 \cdot 10000 \text{km}$

L10 : 走行寿命(残存確率90%)


:当社カタログ動的許容モーメント値 CIA

Р : 使用モーメント

動的許容モーメント

動的許容モーメントは、ガイドの走行寿命から計算したスライダに かけられる最大のオフセット荷重のことです。ガイドにかかる力の方 向を Ma(ピッチング)、Mb(ヨーイング)、Mc(ローリング)の3方向に 分類しそれぞれの許容値をアクチュエータ毎に設定しています。


許容値をオーバーして使用すると走行寿命が低下しますので、許 容値内で使用するか超える場合は補助ガイド等をご使用下さい。



張り出し負荷長


張り出し負荷長は、スライダタイプを使用する場合の本体からの張 り出し(オフセット)の長さを規定したものです。

アクチュエータのスライダに取り付けた物の長さが各機種の許容 張り出し長を超えた場合、振動の発生や収束時間の増加の原因と なりますので、動的許容モーメントと合わせてご注意下さい。



動的モーメント 計算方法

 $M2(N \cdot m) = W(kg) \times L(mm) \times a(G) \times 9.8 / 1000$



L:作用点から積載物重心までの距離(L=T+H)

T: スライダ上面から積載物重心までの距離

H:ガイド作用点からスライダ上面までの距離

s: 指定加速度

動的許容モーメントと静的許容モーメント

ガイドに負荷できるモーメントとしては、動的許容モーメントと静的許容モーメントがあります。

動的許容モーメントは負荷モーメントを加えた状態で走行させた場合の走行寿命(フレーキングの発生)から算出したものです。

対して、静的許容モーメントは、静止状態でガイドに負荷モーメントを加えた場合に鋼球及び鋼球転動面に永久変形を生じる荷重(静定格モーメント)にベースの剛性、変形を考慮して算出したものです。

【動的許容モーメント】

当社カタログには荷重係数fw=1.2とした時の走行10000kmまたは5000km時の動的許容モーメントが表示してあります。

この数値は一般的に言う走行寿命50kmの基本動定格モーメントとは異なります。

走行寿命50kmの基本動定格モーメントを算出したい場合は以下の式を用いて算出できます。

 $M_{50}=f_w\times M_S\div\left(\frac{50}{S}\right)^{\frac{1}{3}}$ ······式(1)

Ms : 想定走行寿命時の動的許容モーメント(カタログ値)

S : 当社カタログ想定走行寿命 (5000kmまたは10000km)

fw : 荷重係数(=1.2)

M50:基本動定格モーメント(走行寿命50km)

またカタログ記載の動的許容モーメント(10000kmまたは5000km寿命)は荷重係数fw=1.2とした時の値です。それ以外の荷重係数の値をとる場合は、動作条件や取付条件等により必要に応じて以下表1に示す荷重係数を考慮しガイド寿命を算出して下さい。

表1 荷重係数一覧

| 運転条件·負荷条件 | 荷重係数 fw |
|---|---------|
| 振動・衝撃が小さい、ゆっくりした運転(1500mm/s以下、0.3G以下) | 1.0~1.5 |
| 中程度の振動・衝撃がある、急制動・急加速(2500mm/s以下、1.0G以下) | 1.5~2.0 |
| 大きな振動・衝撃がある急激な加減速を伴う運転(2500mm/s以上、1.0G以上) | 2.0~3.5 |

$$L_{10} = \left(\frac{C_{IA}}{P}\right)^3 \times S \times \left(\frac{1.2}{f_w}\right) \cdots \overrightarrow{\pi}(2)$$

L10: 走行寿命(残存確率 90%)

Cia: 当社カタログ動的許容モーメント(5000kmまたは10000km)

P:使用モーメント(≦C_{IA})

S : 当社カタログ想定走行寿命 (5000kmまたは10000km)

fw:荷重係数(表1より)

【静的許容モーメント】

静止状態のスライダに対して負荷できる限界モーメント値です。

これらの値はスライダの基本静定格モーメントに対して、ベースの剛性や変形等の影響を考慮した安全率を乗じて算出してあります。

よってスライダが静止した状態でモーメント荷重が加わる場合は、この静的許容モーメント内に収まるようにして下さい。但し作用荷重に慣性力が働いた場合など思わぬ衝撃荷重が加わる場合がありますので衝撃荷重が加わらないように注意して下さい。

【基本静定格モーメント】


基本静定格モーメントとは転動体 (鋼球) と転動面 (レール) の接触中央における永久変形量の和が転動体の直径の0.0001倍となるときのモーメント値の事です。


これらの値は単純に鋼球と鋼球転動面の永久変形からの制約で計算された値であり、実際には取り付けられたベースの剛性や変形等によりモーメント値に制約が生じますので、その辺りを考慮し、実際に静的の加える事ができるモーメントとして示したのが静的許容モーメントとなります。

技術情報

位置決め時間の計算方法

アクチュエータの位置決め時間を計算式で求める事ができます。 移動距離、加減速度の条件により、下記の2つの動作パターンがあります。





まず、台形パターンか三角パターンかを確認後、それぞれの計算方法で算出します。

動作パターン確認方法

移動距離を設定加速度で動作させた際、到達する速度が設定速度より 大きいか小さいかで、台形パターンか三角パターンかの判断ができます。

到達速度 (Vmax) =
$$\sqrt{8}$$
 移動距離 (Smm) ×設定加速度
= $\sqrt{\text{Smm} \times 9,800 \text{mm/sec}^2 \times \text{加速度設定値(G)}}$

この結果

設定速度(V) <到達速度(Vmax)・・・・・・台形パターン 設定速度(V) >到達速度(Vmax)・・・・・三角パターン となります。

位置決め時間の算出方法

A 台形パターン

位置決め時間 $(T) = \frac{$ 距離 $(mm)}{$ 速度 (mm/sec) $+ \frac{$ 速度 $(mm/sec)}{$ 加速度 (mm/sec^2) +位置決め収束時間

B 三角パターン

位置決め時間=
$$2\sqrt{\frac{距離 (mm)}{m速度 (mm/sec^2)}}$$
+位置決め収束時間

加速時間= $\frac{\dot{x}\dot{g}^*(mm/sec)}{\dot{m}\dot{x}\dot{g}(mm/sec^2)}$ 加速移動距離= $\frac{\dot{m}\dot{x}\dot{g}(mm/sec^2)\times(\dot{m}\dot{x}\dot{g})}{2}$

*台形パターンの場合は設定速度、三角パターンの場合は到達速度になります。

注

- 加速度は、コントローラの加減速設定値(G)×9,800mm/sec²で求めます。 コントローラの 加減速設定値が0.3Gであれば、0.3×9,800mm/sec²=2,940mm/sec²となります。
- 位置決め収束時間とは、目標位置への動作完了を判断する時間で、 通常ボールネジタイプで0,15sec、ベルトタイプで0.2sec程度を考慮します。


位置決め時間(Sec)

| | 設定 | | | | | | | | | 移動 | 拒離(r | nm) | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 設定 加速度 | 速度 (mm/sec) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
| | 100 | 0.13 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 1.03 | 1.53 | 2.03 | 2.53 | 3.03 | 3.53 | 4.03 | 4.53 | 5.03 | 6.03 | 10.03 | 11.03 | 13.03 | 14.03 |
| | 200 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.57 | 0.82 | 1.07 | 1.32 | 1.57 | 1.82 | 2.07 | 2.32 | 2.57 | 3.07 | 5.07 | 5.57 | 6.57 | 7.07 |
| | 300 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.27 | 0.44 | 0.6 | 0.77 | 0.94 | 1.1 | 1.27 | 1.44 | 1.6 | 1.77 | 2.1 | 3.44 | 3.77 | 4.44 | 4.77 |
| | 400 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.39 | 0.51 | 0.64 | 0.76 | 0.89 | 1.01 | 1.14 | 1.26 | 1.39 | 1.64 | 2.64 | 2.89 | 3.39 | 3.64 |
| | 500 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 1.07 | 1.17 | 1.37 | 2.17 | 2.37 | 2.77 | 2.97 |
| 0.36 | 600 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.54 | 0.62 | 0.7 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.2 | 1.87 | 2.04 | 2.37 | 2.54 |
| 0.36 | 700 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.6 | 0.67 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 1.1 | 1.67 | 1.81 | 2.1 | 2.24 |
| | 800 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.9 | 1.02 | 1.52 | 1.65 | 1.9 | 2.02 |
| | 900 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.42 | 1.53 | 1.75 | 1.86 |
| | 1000 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.94 | 1.34 | 1.44 | 1.64 | 1.74 |
| | 1750 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 1.17 | 1.37 | 1.56 | 1.65 |
| | 2000 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.9 | 1.17 | 1.22 | 1.33 | 1.48 |

(注)位置決め収束時間(ボールネジ0.15sec、ベルト0.2sec)は含まれておりません。

三角パターン


加速時間




速度・加速度別移動時間目安表

下記グラフは速度/加速度別の移動に要する時間の目安を表したものです。サイクルタイムの目安にご使用下さい。 注)ストロークは片側一方向の移動距離を表します。RCP2、RCP3、ERC2の場合は、可搬質量によって最高速度が変わりますのでご注意下さい。


速度 800mm/sの場合



速度 400mm/sの場合




速度 200mm/sの場合




特注対応のご案内

希望する製品がカタログにない場合でも、特注で対応することが 可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。 以下によくある特注例を紹介させて頂きますので参考にして下さい。




ストローク特殊

例) RCP2 - SA6 800 ストローク (規格外ストローク)




ケーブル取り出し方向変更

例) アクチュエータケーブル上方向出し/下方向出し



モータ特殊


例)お客様指定モータ取付仕様



巻末 - 9 技術資料


モータ折返し方向特殊

例) モータ下側折返し




コネクタ特殊


例)モータ・エンコーダケーブルコネクタを防水コネクタに変更



スライダ特殊


ダブルスライダ仕様(フリースライダ追加)






センサ仕様

例) センサ取付仕様



先端タップ穴加工

例) ロッドタイプのロッド先端にタップ穴追加



その他

- ・ボールネジリード特殊
- ・ボールネジレイデント処理
- ·ESD(静電気対策)仕様
- ・組合せユニット

巻末 - **11** 技術資料

RoHS指令/CEマーク/UL規格対応表

| 製品構成 | シリーズ名 | | タイプ・型式 | RoHS指令 対応 | CEマーク 対応 | UL規格 対応 |
|-------------|-------|---|--|--------------|-------------|------------|
| ロボシリンダ | ERC2 | スライダ | SA6/SA7 | © | © | 7.370. |
| アクチュエータ | Liloz | ロッド | RA6/RA7 | 0 | 0 | |
| , , , , , , | RCP3 | スライダ | SA3C/SA4C/SA5C/SA6C | 0 | | |
| | noro | | TA5C/TA6C/TA7C | 0 | | |
| | DOL | テーブル | | | | |
| | RCL | ロッド | RA1L/RA2L/RA3L | 0 | | |
| | RCP2 | スライダ (カップリング) | SA5C/SA6C/SA7C/SS7C/SS8C | 0 | | |
| | | スライダ(モータ折り返し) | SA5R/SA6R/SA7R/SS7R/SS8R | | | |
| | | ロッド | RA3C/RA4C/RA6C | 0 | | |
| | | ベルト | BA6/BA7/BA6U/BA7U | 0 | | |
| | | 超極細 | RA2C | 0 | | |
| | | 4311 11° | GRLS/GRSS/GRS/GRM | | | |
| | | グリッパ | GR3L/GR3S | 0 | | |
| | | | RTBS/RTB/RTBB/RTBSL/RTBBL | | | |
| | | ロータリ | RTCS/RTC/RTCB/RTCSL/RTCBL | 0 | | |
| | | 高推力 | RA10C | 0 | | |
| | | 高速ボールネジ | HS8C/HS8R | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | クリーン(RCP2CR) | SA5C/SA6C/SA7C/SS7C/SS8C | 0 | | |
| | | 防塵・防滴 (RCP2Wロッド) | RA4C/RA6C | 0 | | |
| | | 防水(RCP2Wスライダ) | SA16C | 0 | | |
| | | アブソリュートタイプ | _ | 0 | | |
| | RCA2 | スライダ | SA3C/SA4C/SA5C/SA6C | 0 | | |
| | | テーブル | TA5C/TA6C/TA7C | 0 | | |
| | RCA | スライダ(カップリング) | SA4C/SA5C/SA6C | | | |
| | | スライダ(モータ直結) | SA4D/SA5D/SA6D/SS4D/SS5D/SS6D | 0 | | |
| | | スライダ (モータ折り返し) | SA4R/SA5R/SA6R | Ĭ | | |
| | | 7515 (C 53/15/20) | RA3C/RA3D/RA3R | | | |
| | | ロッド | RA4C/RA4D/RA4R | 0 | | |
| | | 7 / | | | | |
| | | アーム | A4R/A5R/A6R | 0 | | |
| | | クリーン(RCACR) | SA4C/SA5C/SA6C | 0 | | |
| | | クリーン(RCACR) | SA5D/SA6D | | | |
| | | 防塵・防滴(ロッド) | RCAW-RA3C/RA3D/RA3R | 0 | | |
| | | 別屋 別周(ログド) | RCAW-RA4C/RA4D/RA4R | | | |
| | | アブソリュートタイプ | 全機種 | 0 | | |
| | RCS2 | スライダ (カップリング) | SA4C/SA5C/SA6C/SA7C/SS7C/SS8C | | | |
| | | スライダ(モータ直結) | SA4D/SA5D/SA6D | 0 | | |
| | | スライダ(モータ折り返し) | SA4R/SA5R/SA6R/SA7R/SS7R/SS8R | | | |
| | | *************************************** | RA4C/RA5C | | | |
| | | ロッド | RA4D/RA7AD/RA7BD | 0 | | |
| | | 1001· | RA4R/RA5R | | | |
| | | == | F5 | | | |
| | | フラット | | 0 | | |
| | | グリッパ | GR8 | 0 | | |
| | | ロータリ | RT6/RT6R/RT7R | 0 | | |
| | l | アーム | A4R/A5R/A6R | 0 | | |
| | | クリーン(RCS2CR) | SA4C/SA5C/SA6C/SA7C/SS7C/SS8C SA5D/SA6D | 0 | | |
| | | 超高推力 | RA13R | 0 | | |
| | | アブソリュートタイプ | 全機種 | Ö | | |
| | ERC | スライダ | SA6/SA7 | 0 | | |
| | -110 | ロッド | RA54/RA64 | 0 | | |
| | RCP | ш <i>Л</i> , | SA5/SA6/SS/SM | U | | |
| | nce | スライダ(モータ折り返し) | SSR/SMR | × | | |
| | | ロッド | RS/RM | × | | |
| | RCS | 7= /8/7 - 5555 | SA4/SA5/SA6/SS/SM | | | |
| | | スライダ(モータ折り返し) | SSR/SMR | × | | |
| | | ロッド | RA/RB | × | | |
| | | フラット | F | × | | |
| | | グリッパ | G | × | | |
| | | ロータリ | R10/R20/R30 | × | | |
| | | アブソ | | × | | |
| | | 7.77 | | Χ | | |

RoHS指令/CEマーク/UL規格対応表

| | | | | Δ. | 特注対応 | · 73/W 37Æ/60 |
|-----------------|---------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 製品構成 | シリーズ名 | | タイプ・型式 | RoHS指令 対応 | CEマーク 対応 | UL規格 対応 |
| 単軸 | IS | 標準 | S/M/L/T | × | | |
| т тн | ISA | 標準 | S/M/L/W | 0 | | |
| | ISWA | 防塵·防滴 | S/M/L | × | | |
| | ISPWA | 防塵·防滴 | S/M/L | × | | |
| | ISD | | S/M/L/W | × | | |
| | | 標準 | | | | |
| | ISDA | 標準 | S/M/L | 0 | | |
| | ISP | 標準 | S/M/L/W | × | | |
| | ISPA | 標準 | S/M/L/W | 0 | | |
| | ISPD | 標準 | S/M/L | × | | |
| | ISDACR | クリーン | | | | |
| | ISPDACR | クリーン | S/M/L/W | 0 | | |
| | NS | | LXMS/LXMM/LXMXS | 0 | | |
| | | 標準 | LZMS/LZMM | 0 | | |
| | IF | 標準 | SA/MA | Ö | | |
| | FS | 標準 | N/W/L/H | 0 | | |
| | | | | | | |
| | DS | スライダ | SA4/SA5/SA6 | × | | |
| | | アーム | A4/A5/A6 | × | | |
| | | クリーン | _ | × | | |
| | | アブソ | _ | × | | |
| | SS | 標準 | S/M | × | | |
| | SSCR | クリーン | _ | × | | |
| | RS | - | _ | 0 | | |
| 古六ロザ… | ICSA | | | | | |
| 直交ロボット | ICSPA | _ | _ | 0 | | |
| スカラ | IH | _ | _ | × | | |
| | IX | | 120/150/180 | 0 | | |
| | | | 250/350 | 0 | 0 | |
| | | 標準 | 500/600 | Ö | Ö | |
| | | | 700/800 | 0 | 0 | |
| | | ALL N | 7007800 | | | |
| | | クリーン | 250/350/500/600/700/800 | 0 | 0 | |
| | | 防塵・防滴 | | 0 | 0 | |
| | | 天吊、高速、壁掛け | - | 0 | 0 | |
| リニア | LS | 小型/大型 | S/L | × | | |
| | LSA | 小型 | H | 0 | | |
| | | 中型 | N | 0 | | |
| | | 大型 | W | 0 | | |
| | | シャフト | S | 0 | | |
| | | 扁平 | L | 0 | | |
| テーブルトップ | TT | IB | TT-300 | × | | |
| ノーフルバッフ | | 新 | TT-A2/A3/C2/C3 | 0 | 0 | |
| 7 A /IL | TV | | 11-AE/A3/GE/G3 | | <u> </u> | |
| その他 | TX | - | | 0 | | |
| | モータ | ISAC | 200W/400W | 0 | | |
| | ユニット | ISAC高剛性(T1) | 60W (RS)/100W/150W | 0 | | |
| ロボシリンダ用 | PCON | 標準 | C/CG | 0 | 0 | 0 |
| コントローラ | | 高推力 | CF | 0 | 0 | 0 |
| | | コンパクト | CY/SE/PL/PO | 0 | 0 | 0 |
| | ACON | 標準 | C/CG | 0 | 0 | 0 |
| | | コンパクト | CY/SE/PL/PO | 0 | 0 | 0 |
| | SCON | | - | 0 | 0 | |
| | PSEL | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | ASEL | - | _ | 0 | 0 | |
| | SSEL | _ | _ | Δ | 0 | |
| | ROBONET | GatwwayRユニット | RGW-DV/RGW-CC | | 0 | 0 |
| | | | RGW-PR/RGW-SIO | | | |
| | | コントローラユニット | RACON/RPCON- | 0 | 0 | 0 |
| | | 簡易アブソRユニット | RABU | 0 | 0 | 0 |
| | | 拡張ユニット | REXT | 0 | 0 | 0 |
| | RCP2 | 標準 | C/CG | 0 | 0 | 0 |
| | HOFE | | CF | 0 | 0 | |
| | | 高推力 | | | | 0 |
| | | アブソ | - | 0 | 0 | 0 |
| | RCS | 100V/200V | c | × | | |
| | | 24V(汎用) | | × | | |
| | | 24V(廉価) | E | × | | |
| | | EU | _ | × | 0 | |
| | | CC-Link(256点) | _ | × | - | |
| | | DeviceNet | | × | | |
| | | DEVICEINEL | _ | ^ | 1 | |
| | | ProfiBus | _ | × | | |

| | | | | Δ. | · 特注刈心 / × | 対応予定なし |
|---------|--|--------------------------------|--------------------|---|-------------|------------|
| 製品構成 | シリーズ名 | | タイプ・型式 | RoHS指令 対応 | CEマーク 対応 | UL規格 対応 |
| 単軸用 | E-Con | 標準 | _ | × | | |
| 直交用 | | EU | _ | × | 0 | |
| スカラ用 | | CC-Link (256点) | _ | × | | |
| コントローラ | | DeviceNet | _ | × | | |
| | | ProfiBus | _ | × | | |
| | | アブソ | _ | × | | |
| | P-Driver | - | _ | × | | |
| | TX | TX-C1 | _ | 0 | | |
| | XSEL-J/K | 小型 | J | Δ | | |
| | | 汎用 | K | \triangle | | |
| | | グローバル | KT | Δ | | |
| | | CE | KE/KET | Δ | 0 | |
| | | スカラ | JX/KX | Δ | | |
| | | 汎用拡張SIO | IA-105-X-MW-A/B/C | 0 | | |
| | XSEL-P/Q | 標準 | P | Δ | 0 | |
| | | グローバル | Q | Δ | 0 | |
| | | スカラ | PX/QX | \triangle | 0 | |
| | XSEL | CC-Link (256点) | IA-NT-3206/4-CC256 | 0 | | |
| | オプション | CC-Link (16点) | IA-NT-3204-CC16 | 0 | | |
| | | DeviceNet | IA-NT-3206/4-DV | 0 | | |
| | | ProfiBus | IA-NT-3206/4-PR | 0 | | |
| | | EtherNet | IA-NT-3206/4-ET | 0 | | |
| | | 拡張PIO | IA-103-X-32/16 | 0 | | |
| | L | 多点I/O | IA-IO-3204/5-NP/PN | 0 | | |
| | DS-S-C1 | 標準 | _ | × | | |
| | | EU | _ | × | | |
| | SEL-E/G | 標準 | _ | × | | |
| | | EU | _ | × | | |
| | SEL-F | _ | _ | × | | |
| | IH | _ | _ | × | | |
| テーブルトップ | TT | 18 | _ | × | | |
| | (コントローラ部) | | _ | 0 | 0 | |
| ティーチング | 新RC系 | CON-T | _ | 0 | 0 | |
| ボックス | | 安全カテゴリ対応 | CON-TG | 0 | 0 | 0 |
| | RCP2 | | RCA-T/TD | | | |
| | ERC | 標準(デッドマンSW付) | RCM-T/TD | × | | |
| | RCS | | RCA-ES | | | |
| | E-Con | 簡易 | RCM-E | \triangle | | |
| | RC | | RCA-PS | | | |
| | | データ設定器 | RCM-P | \triangle | | |
| | RCP2 | ~ #- · - | BOD I | | | |
| | ERC | ジョグティーチ | RCB-J | \triangle | | |
| | 新SEL系 | 標準 | SEL-T | 0 | 0 | |
| | | 安全カテゴリ対応 | SEL-TD/TG | 0 | 0 | 0 |
| | XSEL | 標準 | | | | |
| | | (デッドマンSW付) | - IA-T-X(IA-T-XD) | × | | |
| | DS | DS-S-T1 | _ | × | | |
| | E/G,F | NE-T-SS | _ | × | | |
| | IH | IA-T-IH | _ | × | | |
| | TX | TX-JB | _ | 0 | | |
| タッチパネル | - | RCM-PM-01 | _ | 0 | | |
| 簡易アブソ | PCON,ACON | | | | _ | |
| ユニット | | ACON-ABU | _ | 0 | 0 | |
| DC24V電源 | _ | PS-241/PS-242 | _ | 0 | | |
| ゲートウェイ | RCM-GW | DV | RCM-GW-DV | 0 | 0 | |
| ユニット | | CC | RCM-GW-CC | 0 | 0 | |
| 回生抵抗 | E-Con | | | | | |
| | PDR | REU-1 | _ | 0 | | |
| ユニット | | | | | | |
| ユニット | XSEL | | | | | |
| ユニット | | | | | | |
| ユニット | XSEL SCON | REU-2 | _ | 0 | | |
| ユニット | XSEL SCON SSEL | REU-2 | - | 0 | | |
| ユニット | XSEL SCON SSEL XSEL-P/Q | | - | O × | | |
| アブンバッテリ | XSEL SCON SSEL XSEL-P/Q HAB | IA-HAB | - - | | | |
| ユニット | XSEL SCON SSEL XSEL-P/Q HAB RCP | | | × | | |
| ユニット | XSEL SCON SSEL XSEL-P/Q HAB RCP RCP2 | IA-HAB AB-2 AB-4 | _ | × | | © |
| ユニット | XSEL SCON SSEL XSEL-P/Q HAB RCP RCP2 RCS | IA-HAB AB-2 AB-4 AB-1 | - | × × · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | © © |
| ユニット | XSEL SCON SSEL XSEL-P/Q HAB RCP RCP2 | IA-HAB AB-2 AB-4 | - - - | × × | | © © |

RoHS指令/CEマーク/UL規格対応表

| Table | | | | | Δ: | 特注対応 /× | :対応予定なし |
|--|-----------|----------|---------------------|-----------------|-----|---------|---------|
| TRIDG | 製品構成 | シリーズ名 | | タイプ・型式 | | | |
| 2組AC | ブレーキボックス | E/G | 1軸AC | H-109-□A | × | | |
| 28DC | | | 1軸DC | H-109-□D | × | | |
| 14 | | | 2軸AC | H-110-□A | × | | |
| Billion | | | 2軸DC | H-110-□DH-500 | × | | |
| 2월 | | | コイル | H-500 | × | | |
| SSEL J/K | | GDS | 1軸 | H-401 | × | | |
| FICBFT | | | 2軸 | H-402 | × | | |
| SIO変機機 | | XSEL-J/K | IA-110-X-0 | _ | 0 | | |
| RS282登豫 RCS 新 RCS-VAW | | _ | _ | RCB-TU-PIO-A/B | 0 | | |
| Tan | | _ | _ | RCB-TU-SIO-A/B | 0 | | |
| ** ** ** ** ** ** ** ** | | RCS | 新 | | 0 | | |
| ボー電子音 フィルターボックス E-Con PFB-1 - × × フィルターブル E-PS・エンコータ・体型ケーブル CB-PCS-MPA - × × フィーターブル RCP3 モータ・エンコータ・体型ケーブル CB-PCS-MPA D D D D D D D D D D D D D D D D D D D | | | 旧 | RCA-ADP-MW | × | | |
| FOR A K-04 | | XSEL-K | TU-MA96(-P) | _ | 0 | | |
| F/G | フィルターボックス | E-Con | PFB-1 | _ | × | | |
| RCP3 | パルス変換機 | PDR | AK-04 | _ | 0 | | |
| RCP/RCP2 モータケーブル CB-RCP2-MA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | I/O拡張ボックス | E/G | H-107-4 | _ | × | | |
| RCP/RCP2 モータケーブル CB-RCP2-MA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | | | | CB-PCS-MPA | 0 | | 0 |
| TVJ-ダケーブル | 05 575 | | | | | | |
| RCA2 モータ・エンコーダー体型ケーブル CB-RCP2-PA-4*-RB | | _ | | | | | |
| RCA2 モータ・エンコーダー体型ケーブル CB-RCAPA **-RB CB-RCAPA **-RB CB-RCAPA **-RB CB-RCAPA CB-RCAPAPA CB-RCAPAPA CB-RCAPAPAPA CB-RCAPAPAPAPA CB-RCAPAPAPAPA CB-RCAPAPAPAPA CB-RCAPAPAPAPA CB-RCAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP | | | | | 0 | | 0 |
| RCA2 モータ・エンコーダー体型ケーブル CB-ACS-MPA | | | エンコータケーフル | | _ | | _ |
| RCA モータケーブル CB-ACS-MA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | | | | | 0 | | 0 |
| RCA モータケーブル CB-ACS-MA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | | RCA2 | モータ・エンコーダー体型ケーブル | | (i) | | 0 |
| RCS2 モータケーブル CB-RCS-PA | | | | | | | |
| RCS2 | | | | | | | |
| RCS2 モータケーブル CB-RCC-MA | | | | CB ACS DA ** DB | | | |
| モータケーブル | | DC63 | | | | | 0 |
| XSEL | | HOOL | モータケーブル | | | | |
| XSEL E-タケーブル CB-RCBC-PA CB-RCBC-PA CB-RCBC-PA-**RB CB-X-PA C | | | | | | | |
| CB-RCBC-PA-**-RB | | | T | | | | |
| XSEL モータケーブル CB-X-MA CB-X-PA CB-X- | | | | | | | |
| Tンコーダケーブル | | VCEL | T 05 TU | | | | |
| Tンコーダケーブル | | ASEL | モータケーブル | | | | |
| CB-X2-PA/PLA | | | | | | | |
| CB-X1-PA-**-WC | | | エンコーダケーブル | | | | |
| Uミットスイッチケーブル | | | | | | | |
| TX モータケーブル CB-TX-ML050-RB | | | ロミットフィッチケーブリ | | | | |
| RC | | TV | | | | | |
| RCM-101-USB | その他 | | | | | | |
| 外部通信ケーブル | | | ハンコン対応シフト | DOM 101 LICE | | | |
| RS232C変換ケーブル | | | 시회·조德도 크림 | | | | |
| USBケーブル CB-SEL-USB010 | | | | | | | |
| USB変換アダプタ | | | | | | | |
| リンクケーブル CB-RCB-CTL002 ○ | | | | | | | |
| SCON バルス列制御用ケーブル CB-SC-PIOS | | | | | | | |
| XSEL | | 000*1 | | | | | |
| (ケーブル+EMG BOX) IA-101-XA-MW ○ IA-101-X-USB ○ IA-101-X-USB ○ IA-101-X-USBMW ○ EMG SW BOX ○ CB-ST-E1MW050 ○ CB-ST-A1MW050 ○ CB-SEL-USB010 ○ USB変換アダブタ IA-CV-USB ○ I/Oフラットケーブル CB-X-PIO ○ | | | | | | | |
| IA-101-X-USB ① | | XSEL | | | | | |
| IA-101-X-USBMW | | | (7 - 7)V+EIVIG BUX) | | | | |
| EMG SW BOX ○ CB-ST-E1MW050 ○ 施縁ケーブル(単品) CB-ST-A1MW050 CB-SEL-USB010 ○ USB変換アダブタ IA-CV-USB I/Oフラットケーブル CB-X-PIO | | | | | | | |
| (CB-ST-E1MW050 | | | | | | | |
| 絶縁ケーブル(単品) CB-ST-A1MW050 CB-SEL-USB010 USB変換アダプタ IA-CV-USB I/Oフラットケーブル CB-X-PIO | | | | | | | |
| CB-SEL-USB010 USB変換アダプタ IA-CV-USB I/Oフラットケーブル CB-X-PIO | | | | | | | |
| USB変換アダプタ IA-CV-USB | | | 杷稼ケーフル(早品) | | | | |
| I/Oフラットケーブル | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TX 接続ケーフル CB-TX-P1MW020 ○ | | | | | | | |
| | | TX | 接続ケーフル | CB-TX-PTMW020 | 0 | | |

スーパー SEL 言語とは

弊社のPSEL/ASEL/SSEL/XSELコントローラは、スーパーSEL言語を使用して プログラムを作成し、アクチュエータの動作及び通信の制御等を行ないます。

スーパーSEL言語は、数多くあるロボット言語の中でも最もシンプルなタイプの言語です。 「高度な制御を簡単な言語で実現する」という難問を、スーパーSEL言語が見事に解決しました。

スーパーSEL言語は、1ステップずつ上から順番に実行していくステップ方式ですので動作の順番通りに命令語を記入するため、初心者でも非常に分かりやすい構造になっています。

スーパーSEL言語には、各軸を移動させる命令や外部との通信を行なう命令等を実行する「プログラムデータ」と、各軸を移動させる位置のデータを記録しておく「ポジションデータ」の2つのデータが存在します。

プログラムデータは最大6000ステップの命令が入力出来、それを64プログラムに分割して使用出来ます。

ポジションデータは最大3000ポジションの位置データが登録出来、各ポジション毎に3軸分のデータを有しています。

各軸を移動させる場合は、プログラムデータの中の移動命令でポジションデータの番号を指定することで、ポジションデータに登録されている位置へ移動します。

●プログラムデータ


| No. | В | Ε | N | Cnd | Cmnd | Operand 1 | Operand 2 |
|-----|---|---|---|-----|------|-----------|-----------|
| 1 | | | | | HOME | 100 | |
| 2 | | | | | HOME | 11 | |
| 3 | | | | | VEL | 200 | |
| 4 | | | | | WTON | 1 | 4 |
| 5 | | | | | MOYL | 1 | |
| 6 | | | | | BTON | 301 | |
| 7 | | | | | WTON | 2 | |
| 8 | | | | | BTOF | 301 | |
| 9 | | | | | MOVL | 2 | |
| 10 | | | | | BTON | 302 | |


●ポジションデータ

| No. | Axis1 | Axis2 | Axis3 | Y |
|-----|--------|---------|--------|---|
| 1 | 10.000 | 150.000 | 50.000 | |
| 2 | 20.000 | 140.000 | 50.000 | |
| 3 | 30.000 | 150.000 | 50.000 | |
| 4 | 40.000 | 140.000 | 50.000 | |
| 5 | 40.000 | 110.000 | 50.000 | |
| 6 | 30.000 | 100.000 | 50.000 | |

動作概要

プレートに下図のような軌跡でシーリング材を塗布します。 ポジション1からポジション9までは、パス動作で止まらずに連続移動します。





ポジションデータ

| | X軸 | Y軸 | 乙軸 |
|-----|----|-----|----|
| P1 | 10 | 150 | 50 |
| P2 | 40 | 150 | 50 |
| P3 | 40 | 70 | 50 |
| P4 | 10 | 70 | 50 |
| P5 | 10 | 90 | 50 |
| P6 | 20 | 90 | 50 |
| P7 | 20 | 130 | 50 |
| P8 | 10 | 130 | 50 |
| P9 | 10 | 150 | 50 |
| P10 | 10 | 150 | 0 |

プログラム

| ステップ | 拡張条件 | 入力条件 | 命令語 | 操作1 | 操作2 | 出力条件 | コメント |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------------------------|
| 1 | | | HOME | 100 | | | Z軸のみ原点復帰 |
| 2 | | | HOME | 11 | | | XY軸原点復帰 |
| 3 | | | VEL | 100 | | | 速度を100mm/secに設定 |
| 4 | | | ACC | 0.3 | | | 加速度を0.3Gに設定 |
| 5 | | | TAG | 1 | | | ステップ11のGOTO1の飛び先 |
| 6 | | | WTON | 16 | | | スタートボタンの入力16が入るまで停止 |
| 7 | | | MOVP | 10 | | | ポジション1の上空(ポジション10)に移動 |
| 8 | | | MOVP | 1 | | | ポジション1に移動(下降) |
| 9 | | | PATH | 2 | 9 | | ポジション1を基点にポジション9まで連続移動 |
| 10 | | | MOVP | 10 | | | ポジション1の上空(ポジション10)に移動 |
| 11 | | | GOTO | 1 | | | TAG1ヘジャンプ |

用語記明(アイエイアイの製品に関する用語説明ですので一般的な意味よりも限定的に説明しています)

10000km走行寿命について

フィールドで実際に使う場合は、10000時間程度の保証が必要になり ます。その場合移動速度、稼働率などを考慮すると走行距離換算で は5000kmから10000kmになります。ガイドの寿命はラジアル荷重 に対しては充分に余裕が在り、むしろモーメント荷重による偏荷重が 寿命に対して問題となります。

弊社では、この為10000km走行を保証出来る動定格負荷モーメント を示し10000km走行寿命としています。


50km走行寿命について

ガイドメーカが、その許容負荷能力を表わす一つの方法として提示す る表現方法。この許容ラジアル荷重(基本動定格荷重)の負荷を掛け て走行させた時壊れないでいる確率(残存確率)が90%である値。 確実の産業機械では移動速度、稼働率などを考慮すると実際の走行 距離に換算して5000kmから10000kmの動作保障が必要となります。 その観点からみると解りにくく、利用しにくいデータです。

A相(信号)出力·B相(信号)出力

インクリメンタル形の出力で図のようなA相、B相の位相差で軸の正 転・逆転を判定します。正転の場合A相はB相に対して先行します。

■ 出力モード図



C10

ボールネジの等級で、数値が小さくなる程、精度が良くなります。 転造:C10は、300mmストロークにつき代表移動量誤差が±0.21mm と規定されています。

CCW(反時計回り)

Counter Clockwise Rotation の略。

軸から見て左回り、すなわち時計の針と逆方向へ回る回転のことを言います。

CW(時計回り)

Clockwise Rotation の略。

軸から見て右回り、すなわち時計の針と同じ方向に回る回転のことを言います。

PLC

プログラマブル ロジック コントローラの略。 (シーケンサ、プログラマブルコントローラとも言います)。 生産設備・装置を制御するためのプログラム可能なコントローラです。

SEL言語

SHIMIZUKIDEN·ECOLOGY·LANGUAGE の略からきた当社 独自のプログラム言語の名前です。

Z相

インクリメンタルエンコーダの基準点を検出する相(信号)で、原点 復帰動作の際、原点を検出するために使います。

原点復帰時に基準となるZ相信号をさがす事をZ相サーチといいます。


用語説明


エンコーダ

スリットの入った円盤に光りを当て、円盤が回転する事でセンサーで 光のON・OFFを感知し、回転数や回転方向を認識する為の装置。(回 転量をパルスに変換する装置) コントローラは、このエンコーダから の信号でスライダの位置と速度を検出します。

●インクリメンタル

●アブソリュート





インクリメンタル形エンコーダは、

出力パルスの数で軸の回転角又は回転数を検出します。そのため、回転角や回転数を検出するためには出力パルス数を累積加算するためのカウンタが必要となります。一方、パルス波形の立ち上がり、下がり点を利用してパルス発生頻度を2倍、4倍に高め、電気的に分解能を高めることができるという利点も有ります。

アブソリュート形エンコーダは、

回転スリットの模様から軸の回転角を検出するため、回転スリットが静止している状態でも、常時絶対位置を知ることができます。従ってカウンタが無くても常に回転位置の確認ができます。また、機械に組み込んだ時点で入力回転軸の原点が決定されるため、始動時・停電後・非常停止後の電源投入の際でも原点からの回転数を正確に表すことができます。

オーバーハング

アクチュエータへの搭載物が、前後・左右・上下のいずれかに張り出 していること。

オーバーライド

実行速度に対する%の設定。(例:VEL100mm/sec設定時オーバーライドの値を30にすると30mm/sec)

オーバーロードチェック

過負荷のチェックの事。(保護機能の一つ)

オープンコレクタ出力

電圧出力回路において負荷抵抗が無い方式で、負荷電流をシンク(吸い込み)する形で信号を出力します。この回路は負荷が何Vの電位に接続されるかということには無関係に負荷電流をON/OFFすることができるので、外部の負荷をスイッチングするのに便利であり、リレーやランプなどの外部負荷をスイッチングする回路として広く用いられています。

オープンループ方式

制御方式の一種。指令のみを行い、フィードバックをとらない方式です。 ステッピングモータがその代表例で指令値と実際値との比較を行わない為に脱調(信号エラー発生)してもコントローラでの補正ができません。

オフセット

位置をずらす事。

オフライン

コントローラへRS232ケーブルを接続しないでパソコン対応ソフトを立ち上げた時の状態の事。

オペレーション

操作の事。

オンラインモード

コントローラへRS232ケーブルを接続してパソコン対応ソフトを立ち上げた時の状態の事。

ガイド

アクチュエータのスライダーをガイドする (支える)機構。 直線動作をサポートするベアリング機構。

ガイドモジュール

2軸組合せで、Y軸の張り出しが大きい時に、Y軸の先端の補助としてX軸と平行に使用する軸。代表機種はFS-12WO、FS-12NOタイプになります。

カップリング

シャフトとシャフトをジョイントする部品。 例:ボールネジとモータのジョイント。

ガントリ

XYの2軸組合せにY軸サポート用のガイドを取り付け、Y軸に重い物を持たせる事が出来るようにした組合せのタイプ。

巻末 - 19 技術資料

キー溝付き

キー取付用の溝を、回転軸または取り付け部品に加工してある事。 (キー:回転軸と取付部品の回転方向の位置ズレ防止手段の一つ)

クリープセンサ

原点復帰を高速で行うためのセンサでオプション品です。

クリーン度

クリーン度を表す単位としてクラス100、クラス10などがあります。 クラス10(0.1 μ m)は1立方フィート中に0.1 μ m以上のゴミが10個以下の環境を指します。

グリス

ガイドやボールネジの動きをスムースにするために接触面に塗布する粘度の高い油。

グリスアップ

グリスを摺動部に注入・塗布すること。

ゲイン値

コントローラがサーボモータを制御する際に反応(応答)を調整する数値。一般にゲイン値が高くなると反応は早くなり低くなると遅くなります。

サーボフリー(サーボOFF)

モータ電源を切った状態。スライダを自由に動かせる。

サーボロック(サーボON)

上記の逆で、モータ電源が入った状態。スライダが決められた位置 を保持し続ける。

サイクルタイム

一つの工程にかかる時間。

ジャバラ

外からのごみや埃の侵入を防ぐシートの事。

スカラ

スカラ(SCARA)とはSelective Compliance Assembly Robot Armの略で特定の方向(水平方向)だけにコンプライアンス(追従性)を持ち、垂直方向は剛性が高いという特長を持ったロボットです。

ステッピングモータ

オープンループ制御で入力パルス信号に比例した角度位置決めを するモータ。

ステンレスシート

ISD、DS、RCなどのスライダタイプに使われている防塵シート。

スライダ積載質量【kg】

仕様書に示された加減速係数 (工場出荷時の設定値) で動作させた時、速度波形、電流波形に大きな乱れを生ずる事なく、良好な動作をする時のスライダ積載最大質量。

スラスト荷重

軸方向に加わる荷重。

セミクローズドループ方式

エンコーダから送られてくる位置情報や速度情報を常にコントローラにフィードバックして制御する方式。

ソフトリミット

ある一定のストロークをそれ以上進まない様にソフトウェア上で制限する事。

ダイナミックブレーキ

モータの回生エネルギーを利用したブレーキ。

ディスペンサ

液体の流量を制御する機器。接着剤、シール剤等の塗布装置に組み込む。

用語説明

デューティー

機械の業界では、稼働率を指します。(例:1サイクル中アクチュエータが動作している時間)。


ネジの種類

モータの回転運動を直線運動に変換するためのネジには右記のような種類があります。 アイエイアイの単軸ロボット、電動シリンダは基本的に転造ボールネジを使用しています。

| | | 特 徴 |
|-------|----|--|
| ボールネジ | 研削 | ネジを研削加工するため 精度は良いが高価 |
| ルールヤン | 転造 | ネジを転造加工するため 大量生産が可能 |
| すべりネ | ジ | 安価であるが精度が悪く、 寿命も短い。 また高速運転に向かない。 |

バックラッシ 【backlash】

右図の様に、ボール(鋼球)とねじ軸及びナットとの間にすき間があり、ねじ軸が動いてもそのすき間分はナットは動きません。このスライダ移動方向の機械的な遊びをバックラッシといいます。測定方法はスライダに送り



をかけて、わずかに動かした時のテストインジケータの読みを基準とし、更にその状態から送り装置によらずに、スライダを同方向に所定の荷重で動かし、荷重を抜いた時に基準値との差を求めます。この測定を移動距離の中央及びほぼ両端のそれぞれの位置で行い、求めた値の内の最大のものを測定値とします。

ピッチエラー【ピッチ誤差またはリード誤差】

アクチュエータの重要な機械要素の一つのネジ/ボールスクリューは、 製造上に熱処理工程が含まれる等の問題から、精密に見ると必ずし も誤差の少ないものには仕上がっておりません。それらの精度を定 性的に表すものとしてJISに定められた精度等級があります。

市販の転造ネジでは、これらの許容値はC10というクラスに設定されています。

C10に要求される精度は長さ300mmにつき誤差±0.21mmになっています。一般にはネジのピッチエラー誤差はプラスかマイナスの方向に累積されていきます。これらを改善する一方法として研削仕上げがあります。

[例]原点から300mmの位置へ位置決めさせた場合。

機械は300±0.21の位置決めが許されます。ここで実際の停止位置が仮に300.21だったとしたらJIS6201にそった方法での繰り返し位置決めをさせた場合に300.21±0.02の精度が保持出来るというのが繰り返し位置決め精度の本来の意味する所です。

ピッチング

スライダ移動軸上における前後 方向の角度の動き。(Ma方向)



ブレーキ

主に垂直軸で使用し、サーボオフ時にスライダの落下を防止する。 電源断でブレーキONになる。

フレキシブルホース


スカラロボットのMPGケーブルユーザ配線を通している管。

メカエンド

アクチュエータのスライダがメカ的に停止する位置。 機械的なストッパー。(例:ウレタンゴム)

ヨーイング

スライダ移動軸上における左右 方向の角度の動き。(Mb方向) ピッチング共にレーザ角度測定 システムで測定し、その読みの 最大差で表します。



ラジアル負荷

水平のスライダに対して90°方向の上から下に対する負荷。

リード

送りネジのリードとはモータの1回転(つまり送りネジが1回転した時) した時に移動する距離を指します。

リードの値の見方

リードの値によってアクチュエータの速度と推力が変化します。

- ●速度 ISのACサーボモータの場合、定格回転数が3000rpmです。 つまり1秒では50回転です。この場合ネジリードが20mmとすると 速度は 50回転/s×20mm/回転=1000mm/sとなります。
- ●推力 リードが大きいと推力が小さく、小さいと推力は大きくなります。

巻末 - 21 技術資料

ローリング

スライダ移動軸上における軸回 りの角度の動き。(Mc方向)



ロストモーション【mm】

まず、一つの位置について正の向きでの位置決めを行い、その位置 を測定します。次に同じ向きに指令を与えて移動させ、その位置から 負の向きに同一の指令を与えて移動させ、負の向きでの位置決めを 行い、その位置を測定します。更に負の向きに指令を与えて移動させ、 その位置から正の向きに同一の指令を与えて移動させ、正の向きの 位置決めを行い、その位置を測定します。

この方法による測定を繰り返し、正及び負の向きで、それぞれ7回の位置決めの停止位置の平均値の差を求めます。この測定を動きの中央、及びほぼ両端のそれぞれの位置で行い、求めた値の内最大のものを測定値とします。(JIS B6201準拠)

位置決め完了幅

位置決めするべきポイントに対して、位置決め完了とみなす幅。パラメーターで設定されています。 (PEND BAND)

位置決め収束時間

移動の際の理想計算値に対する実際の移動時間との差。(位置追込時間。コントローラ内部の演算処理時間)又、広い意味ではメカ的な振動が収束する時間まで含めます。

繰り返し位置決め精度

同一のポイントへ、繰り返し位置 決めを行った場合の、停止位置の 精度のばらつき。



絶対位置決め精度

座標値で指定された任意の位置 決めポイントに、位置決めを行っ た場合の、座標値と実測値の差。



回生エネルギー

モータが回転すると自らが発生するエネルギーの事でモータの減速 時にモータのドライバー (コントローラ) にそのエネルギーが返って きます。このエネルギーを回生エネルギーと呼びます。

回生抵抗

回生電流を放電させる抵抗の事。

当社のコントローラに必要な回生抵抗については、各コントローラのページに記載しています。

外部運転モード

外部機器(PLC等)のスタート信号によって起動する運転モードの事。 自動運転とも言います。

過電圧

指令速度が速すぎてモータへ規定値以上の電圧がかかる事。

稼動率

アクチュエータが実際に稼動している時間と停止している時間との 割合の事。 デューティーとも言います。

可搬質量

アクチュエータのスライダ/ロッドで動かすことが出来る物の質量。

危険速度

ボールネジが共振するスライダの速度(ボールネジの回転数)の事。 使用可能速度の物理的な上限。

原点

アクチュエータの動作の基準点。アクチュエータは移動する位置を 全て原点から何パルスカウントした所と記憶しています。

原点精度

原点復帰を行った時の位置のばらつき量(原点がずれると全ての位置がずれます)。

機種別オプション対応表

| | | | | | | | | | | オフ | プション | 記号 | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|--------------|--------|---------------|----|--|
| | | | | | | ケーブル | 取出し | 方向変 | 更 | | | | ブレ | ·+ | | ブレーキ ボックス | カバー | フランジ ブラケット | 前 | |
| | | | A1 | A2 | АЗ | CJT | CJR | CJL | СЈВ | CJO | К2 | В | BE | BL | BR | 無 BN | CO | FB | FL | |
| | | SA2□C SA3/4/5/6C | | | | • | • | • | • | | | • | | | | | | | | |
| | RCP3 | SA2□R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SA3/4/5/6R SA5/6/7C | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | |
| | RCP2 | SS7/SS8/HS8C SA5/6/7R | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | 1101 2 | SS7/SS8/HS8R | | | | | | | | | | i | | | | | | | | |
| | RCA2 | BA6/7 SA3/4/5/6C | | | | • | • | • | • | | | • | | | | | | | | |
| | RUAZ | SA3/4/5/6R SA4C | | | | • | | | • | • | | • | | | | | | | | |
| スライダ | | SA5/6C | | | | | | | | | | ě | | | | | | | | |
| タイプ | RCA | SA4D SA5/6D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SA4R SA5/6R | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | | SA4C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SA5/6C SA7C | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | |
| | | SS7/8C | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | RCS2 | SA4D SA5/6D | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | |
| | | SA4R SA5/6R | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | | SA7R | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | | SS7/8R RA2□C | | | | | | | | | | • | | | | | l I | | | |
| | RCP3 | RA2□R | | | | | | | | | | ě | | | | | | | | |
| | RCP2 | RA2C RA3C | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| | | RA4/6C RA10C | • | • | • | | | | | | | • | | | | | | | • | |
| | | SRA4R | | | | | | | | | | ě | | | | | | | | |
| | RCA2 | RN/RP/GS/GD□N SD□N | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| ロッド | | RA3/4C RA3/4D | | | | | | | | | | • | | | | | | | • | |
| タイプ | RCA | RA3/4R | | | | | | | | | | • | | | | | | | • | |
| | RCS2 | SRA4R RA4C | Ì | | | | | | | | | • | | | | | Ì | | • | |
| | | RA5C | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | |
| | | RA4D SRA7BD | • | • | • | | | | | | | • | | | | | | | • | |
| | | RA4R RA5R | | • | | | | | | | | • | | | | | | | • | |
| | | RA13R | | | | | | | | | | • | | | | • | | | ě | |
| | RCP3 | TA3C TA4/5/6/7C | | | | • | • | • | • | | | • | | | | | | | | |
| テーブル/ | | TA3R TA4/5/6/7R | | | | • | | | • | • | | • | | | | | | | | |
| アーム/ | | TC/TW/TF□N | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| フラット タイプ | RCA2 | TA4/5/6/7C TA4/5/6/7R | | | | • | • | • | | • | | • | | | | | | | | |
| 917 | RCA | A4/5/6R A4/5/6R | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | RCS2 | F5D | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| グリッパタイプ | RCP2 | GR/GR3 | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| ロータリタイプ | RCP2 | RT□□L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リニアサーボ | RCS2 RCL | RT6/RT6R/RT7R SA4/5/6L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タイプ | | RA1/2/3L SA4/5/6C | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | | | | |
| クリーン | RCP2CR | SS7/SS8/HS8C | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | RCACR | SA4C SA5/6C | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | | SA5/6D SA4C | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | |
| 対応 | | SA5/6C | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | RCS2CR | SA7C SS7/8C | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | |
| | RCP2W | SA5/6D SA16C | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | |
| | | RA4/6C | | | | | | | | | | • | | | | | • | | • | |
| | | RA10C RA3/4C | • | • | • | | | | | | | • | | | | | | | • | |
| 防滴対応 | RCAW | RA3/4D | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| | | RA3/4R RA4C | | | | | | | | | | • | | | | | | | • | |
| | RCS2W | RA4D | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| | | RA4R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

巻末 - 23 技術資料

| 1 | 1 | | | | | | | | | | | ゚ション | 記号 | | | 경박구도 | | | | | | | | バキニ |
|-----------|-----|-----|------|-----------|--------------|-----|-----------|-----|---------------|------|----|------|------|----|-----------|------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 後 フランジ | フート | フート | 高加減速 | 原点 センサ | リミット スイッチ | 省電力 | カバー 無し | 原点逆 | ナックル ジョイント | クレビス | ₹ | ∃ータ折 | 返し方向 | 白 | ロッド 延長 | | シャフト アダプタ | シャフト ブラケット | スライダローラー | スライダ スペーサ | テーブル アダプタ | 前 トラニオン | 後 トラニオン | |
| FLR | FT | FT | НА | HS | L | LA | NCO | NM | NJ | QR | МВ | ML | MR | MT | RE | RP | SA | SB | SR | SS | TA | TRF | TRR | V |
| | | | | | | | • | • | | | | • | • | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | • | | | | • | • | | | | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | • | • | | | | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | • | • | | | | | | • | | | | | |
| | | | | | | • | • | • | | | | • | • | | | | | | | | | | | |
| | • | | • | • | | • | | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | |
| | • | | | | | • | | • | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | | | | • | | • | | • | | | | • | • | | | | | | • | • | | | | |
| | • | | • | • | | | | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | |
| | | | • | | | | | • | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | | | | • | | | | • | | | | • | • | | | | | | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ě | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | • | • | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | | | • | • | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | • | • | |
| | • | | | | | | | | | • | | | | | | • | | | | | | | • | |
| • | • | • | • | | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| | • | | • | • | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | • | • | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | i | • | • | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | • | | | • | | | |
| | | | | | • | | | • | | | | | | | | | i | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | • | | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | • | | | | - |
| | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | ľ |
| | • | | | • | | | | • | | | | | | | | | | | | • | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | Ė |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | • | | | • | | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | • | • | |
| • | • | | | • | | • | | • | • | • | | | | | | • | | | | | | | • | |
| | • | - | | • | | | | • | • | • | | | | | | • | | | | | | • | • | \vdash |

_{技術資料} 巻末 - **24**

アクチュエータオプション説明

ケーブル取り出し方向変更


■型式 A1、A2、A3


対象機種


RCP2 / RCP2W-RA10C RCS2-RA5C / RA5R / SRA7BD


内容

アクチュエータケーブルの取り出し方向を変更したい場合に指定します。









ブレーキ

■型式 B、BE、BL、BR

対象機種

スライダタイプ全機種 (RCP3-SA2A□ / SA2B□、RCP2-BA6 / BA7を除く) ロッドタイプ全機種 (RCP2-RA2C / RA3C、RCA2-RN□N、RP□N、GS□N、

GD□N、SD□N、RCA / RCS2ビルドインタイプを除く) テーブルタイプ全機種(TC□N、TW□N、TF□Nを除く)

アームタイプ、フラットタイプ全機種(アームタイプは標準装備)

リニアサーボロッドタイプ

クリーン対応全機種

防塵防滴対応(RCP2W-SA16C、RCAW-RA3 / 4D、RCS2W-RA4Dを除く)

内容

アクチュエータを垂直で使用する場合に、電源OFF又はサーボOFF時にスライダが落下して取り付け物等を破損しない為の保持機構です。


ケーブル取り出し方向変更

■型式 CJT、CJR、CJL、 CJB、CJO 対象機種

RCP3(RCA2)-SA3C / SA4C / SA5C / SA6C / SA3R / SA4R / SA5R / SA6R RCP3(RCA2)-TA4C / TA5C / TA6C / TA7C / TA4R / TA5R / TA6R / TA7R

内容

アクチュエータ本体に装着するモータ・エンコーダケーブルの取付方向 を上下左右に変更することが出来ます。



下側: CJBモータ折返しタイプ

外側:CJO FM:CJB

モータ折返しタイプ折返し方向 左側(ML)

上側:CJT

外側:CJO

モータ折返しタイプ 折返し方向 右側(MR)

本体カバー

■型式 CO

対象機種 RCP2W-SA16

内容 防水スライダタイプのガイド部やスライダ部を保護するためのカバーです。

フランジブラケット


■型式 FB


対象機種


RCP2-GRSS / GRLS / GRS / GRM / GR3LS / GR3LM / GR3SS / GR3SM


内容グリッパー本体を固定するためのブラケットです。














前フランジ


■型式 FL


対象機種


ロッドタイプ全機種(RCP3、RCA2を除く)


内容


アクチュエータ本体側よりボルトで固定するための金具です



































後フランジ


■型式 FLR


対象機種 RCP2-SRA4R


RCA (RCAW) -RA3C / RA3D / RA3R / RA4C / RA4D / RA4R / SRA4R


RCS2 (RCS2W) -RA4C / RA4D / RA4R


内容 アクチュエータ (ロッドタイプ) を本体後側 (モータ側) で固定するための金 具です。











フート

■型式 FT

※ フート金具間の取付ピッチ寸法は アクチュエータ図面の取付ピッチ 寸法をご参照下さい。


対象機種


スライダタイプ RCA(RCACR)-SA4C / SA5C / SA6C / SA4D / SA5D / SA6D RCS2 (RCS2CR)-SA4C / SA5C / SA6C


ロッドタイプ全機種(RCA2-RNNN/RPN/GSN/GDN/SDNは除く)


内容


アクチュエータ本体を上側よりボルトで固定するための金具です。 スライダタイプでモーメント荷重が大きい場合は本体の取付穴全てにフート金具を 取付けて下さい。フート金具が少ないと本体がたわみ、寿命が短縮する場合があります。



















































フート(右側面/左側面取付)

■型式 FT2(右側面取付) FT4(左側面取付)

対象機種 RCP2(RCA)-SRA4R

内容

アクチュエータ本体を上側よりボルトで固定するための金具です。 RCP2(RCA)-SRA4Rは側面にも取り付けが可能です。



巻末 - 31 技術資料

ガイド取付方向(シングルガイドタイプ専用)

■型式 GS2、GS3、GS4

| 対象機種 | RCP2(RCA)-SRGS4R |
|------|---------------------|
| | RCS2-RGS5C / SRA7BD |

シングルガイド付タイプのロッドの位置を、上取付(標準)から 内容 右取付(GS2)、下取付(GS3)、左取付(GS4)に変更が出来ます。

高加減速対応

■型式 HA

対象機種 RCA-SA4C / SA5C / SA6C / RA3C / RA4C RCS2-SA4C / SA5C / SA6C / SA7C / RA4C / RA5C

標準仕様の定格加速度(0.3 G)を1 Gにアップさせるオプションです。 内容 加減速1 Gでも0.3 Gと同じ可搬質量で動作が可能です。

コントローラの設定が標準仕様と異なりますので、高加減速で動作する場合

はコントローラも高加減速仕様にする必要があります。

原点確認センサ

■型式 HS

対象機種 スライダタイプ RCA (RCACR) -SA4C / SA5C / SA6C、RCS2 (RCS2CR) -SA4C / SA5C / SA6C

RCA-SA4R / SA5R / SA6R、RCS2-SA4R / SA5R / SA6R

RCA-RA3C / RA3D / RA3R / RA4C / RA4D / RA4R、RCS2-RA4C / RA4D / RA4R ロッドタイプ

内容 原点復帰を実行した際、確実に原点位置にスライダが移動したかを確認するためのセンサです。

内容

内容

※ ロッドタイプで原点逆仕様の場合は使用出来ません。

コネクタケーブル取出方向変更

■型式 K2

対象機種 $RCA2-RN \square N / RP \square N / GS \square N / GD \square N / TC \square N / TW \square N / TF \square N$ コネクタケーブルの取出し方向を、本体後方向から前方向に180度回転 させることが出来ます。

リミットスイッチ

■型式

対象機種 ロータリタイプ RCS2-RT6 / RT6R / RT7R

> 原点復帰を実行した際、押し当て方式はメカエンドに押し当たってから反 転し原点を確定しますが、その反転のきっかけをセンサで行なうためのオ

プションです。(但しロータリータイプは全機種標準設定となります。)

省電力対応

■型式 LA 対象機種 RCA / RCA2 / RCACR / RCA Wシリーズ全機種

内容 コントローラの電源容量を低減するオプションです。

> 標準仕様/高加減速対応の場合最大 5.1A が、省電力対応を選択すると最 大 3.4A に低下します。(機種によって最大値は変化しますので、詳細は

ACON / ASEL コントローラの電源容量をご覧下さい)

モータ折返し方向

■型式 MB、ML、MR、MT

T (TOP)

L 本体 R (RIGHT)

B (BOTTOM)

対象機種 モータ折返しタイプ 全機種

内容 モータ折返しタイプのモータ折返し方向を指定する記号です。

モータ側から見て下側折返しが MB(アームタイプ限定)

左側折返しが ML (全機種)、右側折返しが MR (全機種)

上側折返しが MT (RCS2-RA13R 限定) となります。

アームタイプは MB が、その他の機種は ML が標準となります。

(RCS2-RA13R は MT が基準となります)

カバーなし仕様

■型式 NCO

対象機種 RCP3(RCA2)-SA3C / SA4C / SA5C / SA6C / SA3R / SA4R / SA5R / SA6R 内容 アクチュエータ本体のカバーを取り除くことで、コストダウンとメンテ

ナンス性をアップすることが出来ます。

原点逆仕様

■型式 NM

対象機種 スライダタイプ全機種

ロッドタイプ/テーブルタイプ/アームタイプ/フラットタイプ全機種

 $(\divideontimes RCP2-RA2C \ / \ SRA4R \ / \ RA10C \ RCA2-RN \ / \ RP \ / \ GS \ / \ GD \ / \ TC \ / \ TW \ / \ TF \square N \ RCA-SRA4R \ RCS2-RA5C$

/RA5R/SRA7BD/RA13Rを除く)

内容 通常原点位置は、スライダ・ロッド共にモータ側に設定されていますが、装置のレイアウト等によって逆側にしたい場合は、 オプションで原点方向を逆側に設定することが出来ます。(原点位置は工場出荷時に調整して出荷されているため、納品後

に原点方向を変更したい場合は 弊社に返却して頂き調整が必要となりますのでご注意下さい)

ナックルジョイント

■型式 NJ


対象機種 ロッドタイプ


RCA-RA3C / RA3D / RA3R / RA4C / RA4D / RA4R

RCS2-RA4C / RA4D / RA4R

内容

クレビスやトラニオン金具を使用する際、アクチュエータのロッド先端の動きに 自由度 (回転) を持たせる為の金具です。





クレビス

■型式 QR

対象機種 ロッドタイプ

RCA-RA3R / RA4R


RCS2-RA4R


内容

ロッド先端に取り付けたものの動きがロッドの動作方向と異なる場合に、 シリンダ本体を追従させる為の金具です。



クレビス金具を取り付けてロッドを移動させた場合、ロッドに進行方向以外からの負荷がかからないよう、外付けガイドの設置をお願いします。





|ロッド先端延長仕様

■型式 RE

対象機種

RCS2-SRA7BD

内容

RCS2-RA7BDと取付穴からロッド先端までの距離を同一にするため、 ロッド先端を延長するアダプタです。

背面取り付けプレート

■型式 RP


対象機種


モータ折返しロッドタイプ RCA-RA3R / RA4R、RCS2-RA4R

内容

モータ折返しロッドタイプ (RA3R / RA4R) の背面を装置に固定するための

金具(プレート)です。





シャフトアダプタ


■型式 SA

対象機種


ロータリタイプ 全機種

内容


ロータリーの回転部に冶具等を取り付けるためのアダプタです。



RCP2-RTBS / RTBSL 組合せ図




RCP2-RTCS / RTCSL 組合せ図



RCP2-RTB / RTBL 組合せ図




RCP2-RTC / RTCL 組合せ図



RCP2-RTBB / RTBBL 組合せ図



RCP2-RTCB / RTCBL 組合せ図




シャフトブラケット


■型式 SB


対象機種 グリッパタイプ RCP2-GRS / GRM / GR3LS GR3LM / GR3SS / GR3SM


内容 グリッパー本体を取り付けるための固定











スライダ<u>部ローラー仕様</u>

■型式 SR


対象機種 スライダタイプ RCA-SA4 □ / SA5 □ / SA6 □ RCS2-SA4 □ / SA5 □ / SA6 □ / SA7 □ / SS7 □ / SS8 □

内容 標準のスライダタイプのスライダ構造を、クリーン対応仕様と同様のローラー 構造に変更します。

スライダスペーサ

■型式 SS

対象機種 スライダタイプ RCA-SA4C / SA4R RCS2-SA4C / SA4R RCS2-SA4C / SA4R RCS2-SA4C / SA4R PCS2-SA4C / SA4R PCS2-SA4C



技術資料

テーブルアダプタ


■型式 TA

対象機種


ロータリタイプ 全機種

内容


ロータリータイプの回転部に治具等を取り付けるためのアダプタです。




RCP2-RTBS / RTBSL 組合せ図




RCP2-RTB / RTBL 組合せ図




RCP2-RTBB / RTBBL 組合せ図




RCP2-RTCS / RTCSL 組合せ図



RCP2-RTC / RTCL 組合せ図



RCP2-RTCB / RTCBL 組合せ図



前トラニオン


■型式 TRF


対象機種 ロッドタイプ RCA-RA3C / RA3D / RA3R / RA4C / RA4D / RA4R RCS2-RA4C / RA4D / RA4R

内容 ロッド先端に取り付けたものの動きがロッドの動作方向と異なる場合に シリンダ本体を追従させる為の金具です。



トラニオン金具を取り付けてロッドを移動させた場合、ロッドに進行方向以外からの負荷がかからないよう、ガイド付タイプを使用するか外付けガイドの設置をお願いします。





後トラニオン

■型式 TRR


対象機種 ロッドタイプ RCA-RA3C / RA3D / RA4C / RA4D RCS2-RA4C / RA4D


内容

ロッド先端に取り付けたものの動きがロッドの動作方向と異なる場合に シリンダ本体を追従させる為の金具です。



トラニオン金具を取り付けてロッドを移動させた場合、ロッドに進行方向以外からの負荷がかからないよう、ガイド付タイプを使用するか外付けガイドの設置をお願いします。





バキューム継手取り付け位置勝手違い

■型式 VR

対象機種 クリーン対応タイプ全機種

内容

バキューム用継手は標準がモータ側から見て本体左側に設置されていますが、これを勝手違い側(右側)に変更するオプションです。

アクチュエータ・コントローラ接続ケーブル型式一覧表

縦軸のアクチュエータと横軸のコントローラを接続するケーブルの型式が表に記載されています。 ケーブルの配線内容、寸法等は、型式の下に記載されている詳細ページをご覧下さい。

| | | | | 接続コントローラ | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 接続アク | チュエータ | ケーブル種類 PMEC PSEP | | AMEC ASEP | PCON PSEL | |
| RCP3 | | モータエンコーダ 一体型ケーブル | 型式CB-APSEP-MPA□□□ 詳細はP485をご覧下さい。 | 接続不可 | 型式CB-PCS-MPA□□□ 詳細はP534をご覧下さい。 | |
| | | モータケーブル | モータ・エンコーダー体型ケーブル | 接続不可 | 型式CB-RCP2-MA□□□ 詳細はP533をご覧下さい。 | |
| | 下記機種 以外の機種 | エンコーダケーブル | (標準でロボットケーブルとなります) 型式CB-PSEP-MPA□□□ | 接続不可 | 型式CB-RCP2-PB□□□ 詳細はP533をご覧下さい。 | |
| | | エンコーダ ロボットケーブル | 詳細はP485をご覧下さい。 | 接続不可 | 型式CB-RCP2-PB□□□-RB 詳細はP533をご覧下さい。 | |
| | RTBS | モータケーブル | モータ・エンコーダー体型ケーブル | 接続不可 | 型式CB-RCP2-MA□□□ 詳細はP533をご覧下さい。 | |
| RCP2 RCP2CR RCP2W | RTBSL RTCS | エンコーダケーブル | (標準でロボットケーブルとなります) 型式CB-RPSEP-MPA□□□ | 接続不可 | 型式CB-RCP2-PB□□□ 詳細はP533をご覧下さい。 | |
| | RTCSL | エンコーダ ロボットケーブル | 詳細はP486をご覧下さい。 | 接続不可 | 型式CB-RCP2-PB□□□-RB 詳細はP533をご覧下さい。 | |
| | HS8C HS8R SA16C | モータケーブル | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | |
| | | エンコーダケーブル | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | |
| | RA10C | エンコーダ ロボットケーブル | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | |
| RCA2 | | モータエンコーダ 一体型ケーブル | 接続不可 | 型式CB-APSEP-MPA□□□ 詳細はP485をご覧下さい。 | 接続不可 | |
| | | モータケーブル | 接続不可 | モータ・エンコーダー体型ケーブル | 接続不可 | |
| RCA RCACR RCAW | | エンコーダケーブル | 接続不可 | (標準でロボットケーブルとなります) 型式CB-ASEP-MPA□□□ | 接続不可 | |
| | | エンコーダ ロボットケーブル | 接続不可 | 詳細はP485をご覧下さい。 | 接続不可 | |
| | | モータケーブル | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | |
| RCS2 RCS2CR RCS2W | | エンコーダケーブル | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | |
| | | モータ ロボットケーブル | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | |
| | | | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | |
| RCL | | モータエンコーダ 一体型ケーブル | 接続不可 | 型式CB-APSEP-MPA□□□ 詳細はP485をご覧下さい。 | 接続不可 | |

| | | 接続コントローラ | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| PCON-CF | ACON ASEL | SCON SSEL | XSEL J/K | XSEL P/Q |
| 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 型式CB-RCP2-MA□□□ 詳細はP533をご覧下さい。 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 型式CB-RFA-PA□□□ 詳細はP534をご覧下さい。 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 型式CB-RFA-PA□□□-RB 詳細はP534をご覧下さい。 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 型式CB-ACS-MPA 🗆 🗆 詳細はP544をご覧下さい。 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 型式CB-ACS-MA□□□ 詳細はP543をご覧下さい。 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 型式CB-ACS-PA□□□ 詳細はP544をご覧下さい。 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 型式CB-ACS-PA□□□-RB 詳細はP544をご覧下さい。 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| 接続不可 | 接続不可 | 型式CB-RCC-MA□□□ 詳細はP556をご覧下さい。 | 型式CB-RCC-MA□□□ 詳細はP599をご覧下さい。 | 型式CB-RCC-MA□□□ 詳細はP599をご覧下さい。 |
| 接続不可 | 接続不可 | 型式CB-RCS2-PA□□□ 詳細はP556をご覧下さい。 | 型式CB-RCBC-PA□□□ 詳細はP599をご覧下さい。 | 型式CB-RCS2-PA□□□ 詳細はP599をご覧下さい。 |
| 接続不可 | 接続不可 | 型式CB-RCC-MA□□□-RB 詳細はP556をご覧下さい。 | 型式CB-RCC-MA□□□-RB 詳細はP599をご覧下さい。 | 型式CB-RCC-MA□□□-RB 詳細はP599をご覧下さい。 |
| 接続不可 | 接続不可 | 型式CB-X3-PA□□□ 詳細はP556をご覧下さい。 | 型式CB-RCBC-PA□□□-RB 詳細はP599をご覧下さい。 | 型式CB-X3-PA□□□ 詳細はP599をご覧下さい。 |
| 接続不可 | 型式CB-ACS-MPA □□□ 詳細はP544をご覧下さい。 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可 |
| l | | <u> </u> | | L |

交換用ステンレスシート型式一覧表

| シリーズ | | タイプ | | ステンレスシート型式 |
|---------|------|------|------|-----------------|
| | SA3C | SA3R | | ST-3A3- (ストローク) |
| RCP3 | SA4C | SA4R | | ST-3A4- (ストローク) |
| RCA2 | SA5C | SA5R | | ST-3A5- (ストローク) |
| | SA6C | SA6R | | ST-3A6- (ストローク) |
| | SA5C | SA5R | | ST-2A5- (ストローク) |
| | SA6C | SA6R | | ST-2A6- (ストローク) |
| DODO | SA7C | SA7R | | ST-2A7- (ストローク) |
| RCP2 | SS7C | SS7R | | ST-SS1- (ストローク) |
| | SS8C | SS8R | | ST-SM1- (ストローク) |
| | HS8C | HS8R | | ST-SM1- (ストローク) |
| | SA4C | SA4D | SA4R | ST-SA4- (ストローク) |
| | SA5C | SA5D | SA5R | ST-SA5- (ストローク) |
| RCA | SA6C | SA6D | SA6R | ST-SA6- (ストローク) |
| HUA | SS4D | | | ST-SS4- (ストローク) |
| | SS5D | | | ST-SS5- (ストローク) |
| | SS6D | | | ST-SS6- (ストローク) |
| | SA4C | SA4D | SA4R | ST-SA4- (ストローク) |
| | SA5C | SA5D | SA5R | ST-SA5- (ストローク) |
| RCS2 | SA6C | SA6D | SA6R | ST-SA6- (ストローク) |
| RUSE | SA7C | | SA7R | ST-SA7- (ストローク) |
| | SS7C | | SS7R | ST-SS1- (ストローク) |
| | SS8C | | SS8R | ST-SM1- (ストローク) |
| | SA5C | | | ST-2A5- (ストローク) |
| | SA6C | | | ST-2A6- (ストローク) |
| BCBSCB | SA7C | | | ST-2A7- (ストローク) |
| RCP2CR | SS7C | | | ST-SS2- (ストローク) |
| | SS8C | | | ST-SM2- (ストローク) |
| | HS8C | | | ST-SM2- (ストローク) |
| | SA4C | | | ST-SA4- (ストローク) |
| RCACR | SA5C | SA5D | | ST-SA5- (ストローク) |
| | SA6C | SA6D | | ST-SA6- (ストローク) |
| | SA4C | | | ST-SA4- (ストローク) |
| | SA5C | SA5D | | ST-SA5- (ストローク) |
| RCS2CR | SA6C | SA6D | | ST-SA6- (ストローク) |
| HOUSEUR | SA7C | | | ST-SA7- (ストローク) |
| | SS7C | | | ST-SS2- (ストローク) |
| | SS8C | | | ST-SM2- (ストローク) |

巻末 - 41 技術資料

RCP3/RCA2交換用モータユニット型式一覧表

| > - | <u></u> | ケーブル取出し方向 | モータユニット型式 | | | |
|----------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|--|--|
| シリーズ | タイプ | 変更オプション | ブレーキ無し | ブレーキ付き | | |
| | SA2AC | 無 | RCP3-MU00A | _ | | |
| | SA2BC | 無 | RCP3-MU00A | _ | | |
| | | 無 | RCP3-MU1A | RCP3-MU1A-B | | |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU1A-CJT | RCP3-MU1A-B-CJT | | |
| | SA3C | 右側仕様 | RCP3-MU1A-CJR | RCP3-MU1A-B-CJR | | |
| | | 左側仕様 | RCP3-MU1A-CJL | RCP3-MU1A-B-CJL | | |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU1A-CJB | RCP3-MU1A-B-CJB | | |
| | | 無 | RCP3-MU2A | RCP3-MU2A-B | | |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU2A-CJT | RCP3-MU2A-B-CJT | | |
| | SA4C | 右側仕様 | RCP3-MU2A-CJR | RCP3-MU2A-B-CJR | | |
| | | 左側仕様 | RCP3-MU2A-CJL | RCP3-MU2A-B-CJL | | |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU2A-CJB | RCP3-MU2A-B-CJB | | |
| | | 無 | RCP3-MU3A | RCP3-MU3A-B | | |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU3A-CJT | RCP3-MU3A-B-CJT | | |
| | SA5C | 右側仕様 | RCP3-MU3A-CJR | RCP3-MU3A-B-CJR | | |
| | | 左側仕様 | RCP3-MU3A-CJL | RCP3-MU3A-B-CJL | | |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU3A-CJB | RCP3-MU3A-B-CJB | | |
| | | 無 | RCP3-MU3A | RCP3-MU3A-B | | |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU3A-CJT | RCP3-MU3A-B-CJT | | |
| | SA6C | 右側仕様 | RCP3-MU3A-CJR | RCP3-MU3A-B-CJR | | |
| | | 左側仕様 | RCP3-MU3A-CJL | RCP3-MU3A-B-CJL | | |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU3A-CJB | RCP3-MU3A-B-CJB | | |
| | SA2AR | 無 | RCP3-MU00B | _ | | |
| | SA2BR | 無 | RCP3-MU00B | _ | | |
| | | 無 | RCP3-MU1B | RCP3-MU1B-B | | |
| RCP3 | | 上側仕様 | RCP3-MU1B-CJT | RCP3-MU1B-B-CJT | | |
| | SA3R | 外側仕様 | RCP3-MU1B-CJO | RCP3-MU1B-B-CJO | | |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU1B-CJB | RCP3-MU1B-B-CJB | | |
| | | 無 | RCP3-MU2B | BCP3-MU2B-B | | |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU2B-CJT | RCP3-MU2B-B-CJT | | |
| | SA4R | 外側仕様 | RCP3-MU2B-CJO | RCP3-MU2B-B-CJO | | |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU2B-CJB | RCP3-MU2B-B-CJB | | |
| | | 無 | RCP3-MU3B | RCP3-MU3B-B | | |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU3B-CJT | RCP3-MU3B-B-CJT | | |
| | SA5R | 外側仕様 | RCP3-MU3B-CJO | RCP3-MU3B-B-CJO | | |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU3B-CJB | RCP3-MU3B-B-CJB | | |
| | | 無 | RCP3-MU3B | RCP3-MU3B-B | | |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU3B-CJT | RCP3-MU3B-B-CJT | | |
| | SA6R | 外側仕様 | RCP3-MU3B-CJO | RCP3-MU3B-B-CJO | | |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU3B-CJB | RCP3-MU3B-B-CJB | | |
| | RA2AC | 無 | RCP3-MU00A | RCP3-MU00A-B | | |
| | RA2BC | 無 | RCP3-MU00A | RCP3-MUOOA-B | | |
| | RA2AR | 無 | RCP3-MU00B | RCP3-MU00B-B | | |
| | RA2BR | 無 | RCP3-MU00B | RCP3-MU00B-B | | |
| | TA3C | 無 | RCP3-MUOA | RCP3-MUOA-B | | |
| | 17.00 | 無 | RCP3-MU1A | RCP3-MU1A-B | | |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU1A-CJT | RCP3-MU1A-B-CJT | | |
| | TA4C | 右側仕様 | RCP3-MU1A-CJR | RCP3-MU1A-B-CJR | | |
| | 17.40 | 左側仕様 | RCP3-MU1A-CJL | RCP3-MU1A-B-CJL | | |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU1A-CJB | RCP3-MU1A-B-CJB | | |
| | | 广闪江塚 | TIOL CHILD IM-COB | 1101 0-M01A-B-00B | | |

_{技術資料} 巻末 -42

RCP3/RCA2交換用モータユニット型式一覧表

| > →° | | ケーブル取出し方向 | モータコ | |
|------|--------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| シリーズ | タイプ | 変更オプション | ブレーキ無し | ブレーキ付き |
| | | 無 | RCP3-MU2A | RCP3-MU2A-B |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU2A-CJT | RCP3-MU2A-B-CJT |
| | TA5C | 右側仕様 | RCP3-MU2A-CJR | RCP3-MU2A-B-CJR |
| | | 左側仕様 | RCP3-MU2A-CJL | RCP3-MU2A-B-CJL |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU2A-CJB | RCP3-MU2A-B-CJB |
| | | 無 | RCP3-MU3A | RCP3-MU3A-B |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU3A-CJT | RCP3-MU3A-B-CJT |
| | TA6C | 右側仕様 | RCP3-MU3A-CJR | RCP3-MU3A-B-CJR |
| | | 左側仕様 | RCP3-MU3A-CJL | RCP3-MU3A-B-CJL |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU3A-CJB | RCP3-MU3A-B-CJB |
| | | 無 | RCP3-MU3A | RCP3-MU3A-B |
| | | 上側仕様 | RCP3-MU3A-CJT | RCP3-MU3A-B-CJT |
| | TA7C | 右側仕様 | RCP3-MU3A-CJR | RCP3-MU3A-B-CJR |
| | | 左側仕様 | RCP3-MU3A-CJL | RCP3-MU3A-B-CJL |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU3A-CJB | RCP3-MU3A-B-CJB |
| RCP3 | TA3R | 無 | RCP3-MU0B | RCP3-MU0B-B |
| nors | | 無 | RCP3-MU1B | RCP3-MU1B-B |
| | TA4R | 上側仕様 | RCP3-MU1B-CJT | RCP3-MU1B-B-CJT |
| | I IA4n | 外側仕様 | RCP3-MU1B-CJO | RCP3-MU1B-B-CJ0 |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU1B-CJB | RCP3-MU1B-B-CJB |
| | | 無 | RCP3-MU2B | RCP3-MU2B-B |
| | TA5R | 上側仕様 | RCP3-MU2B-CJT | RCP3-MU2B-B-CJT |
| | IAOII | 外側仕様 | RCP3-MU2B-CJO | RCP3-MU2B-B-CJ0 |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU2B-CJB | RCP3-MU2B-B-CJB |
| | | 無 | RCP3-MU3B | RCP3-MU3B-B |
| | TA6R | 上側仕様 | RCP3-MU3B-CJT | RCP3-MU3B-B-CJT |
| | 17.011 | 外側仕様 | RCP3-MU3B-CJO | RCP3-MU3B-B-CJ0 |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU3B-CJB | RCP3-MU3B-B-CJB |
| | | 無 | RCP3-MU3B | RCP3-MU3B-B |
| | TA7R | 上側仕様 | RCP3-MU3B-CJT | RCP3-MU3B-B-CJT |
| | 17.7.1 | 外側仕様 | RCP3-MU3B-CJO | RCP3-MU3B-B-CJO |
| | | 下側仕様 | RCP3-MU3B-CJB | RCP3-MU3B-B-CJB |
| | | 無 | RCA2-MU1A | RCA2-MU1A-B |
| | | 上側仕様 | RCA2-MU1A-CJT | RCA2-MU1A-B-CJT |
| | SA3C | 右側仕様 | RCA2-MU1A-CJR | RCA2-MU1A-B-CJR |
| | | 左側仕様 | RCA2-MU1A-CJL | RCA2-MU1A-B-CJL |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU1A-CJB | RCA2-MU1A-B-CJB |
| | | 無 | RCA2-MU2A | RCA2-MU2A-B |
| | 0.440 | 上側仕様 | RCA2-MU2A-CJT | RCA2-MU2A-B-CJT |
| | SA4C | 右側仕様 | RCA2-MU2A-CJR | RCA2-MU2A-B-CJR |
| | | 左側仕様 | RCA2-MU2A-CJL | RCA2-MU2A-B-CJL |
| RCA2 | | 下側仕様 | RCA2-MU2A-CJB | RCA2-MU2A-B-CJB |
| | | 無 上側仕様 | RCA2-MU3A RCA2-MU3A-CJT | RCA2-MU3A-B RCA2-MU3A-B-CJT |
| | SA5C | 右側仕様 | RCA2-MU3A-CJT | RCA2-MU3A-B-CJR |
| | JAJO | 左側仕様 | RCA2-MU3A-CJL | RCA2-MU3A-B-CJL |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU3A-CJB | RCA2-MU3A-B-CJB |
| | | 無 | RCA2-MU3A | RCA2-MU3A-B |
| | | 上側仕様 | RCA2-MU3A-CJT | RCA2-MU3A-B-CJT |
| | SA6C | 右側仕様 | RCA2-MU3A-CJR | RCA2-MU3A-B-CJR |
| | 3,00 | 左側仕様 | RCA2-MU3A-CJL | RCA2-MU3A-B-CJL |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU3A-CJB | RCA2-MU3A-B-CJB |
| | | 广阴江塚 | HUAE-WUJA-UUB | HUAE-WUJA-B-UJB |

巻末 - 43 技術資料


| > →' | - | ケーブル取出し方向 | モータユニット型式 | | | | |
|------|----------|-----------|---------------|-----------------|--|--|--|
| シリーズ | タイプ | 変更オプション | ブレーキ無し | ブレーキ付き | | | |
| | | 無 | RCA2-MU1B | RCA2-MU1B-B | | | |
| | CAOD | 上側仕様 | RCA2-MU1B-CJT | RCA2-MU1B-B-CJT | | | |
| | SA3R | 外側仕様 | RCA2-MU1B-CJO | RCA2-MU1B-B-CJO | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU1B-CJB | RCA2-MU1B-B-CJB | | | |
| | | 無 | RCA2-MU2B | RCA2-MU2B-B | | | |
| 5 | | 上側仕様 | RCA2-MU2B-CJT | RCA2-MU2B-B-CJT | | | |
| | SA4R | 外側仕様 | RCA2-MU2B-CJO | RCA2-MU2B-B-CJO | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU2B-CJB | RCA2-MU2B-B-CJB | | | |
| | | 無 | RCA2-MU3B | RCA2-MU3B-B | | | |
| | | 上側仕様 | RCA2-MU3B-CJT | RCA2-MU3B-B-CJT | | | |
| | SA5R | 外側仕様 | RCA2-MU3B-CJO | RCA2-MU3B-B-CJO | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU3B-CJB | RCA2-MU3B-B-CJB | | | |
| | | 無 | RCA2-MU3B | RCA2-MU3B-B | | | |
| | | 上側仕様 | RCA2-MU3B-CJT | RCA2-MU3B-B-CJT | | | |
| | SA6R | 外側仕様 | RCA2-MU3B-CJ0 | RCA2-MU3B-B-CJO | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU3B-CJB | RCA2-MU3B-B-CJB | | | |
| | TA3C | 無 | RCA2-MUOA | RCA2-MUOA-B | | | |
| | TAGE | 無 | RCA2-MU1A | RCA2-MU1A-B | | | |
| | | 上側仕様 | RCA2-MU1A-CJT | RCA2-MU1A-B-CJT | | | |
| | TAAC | | RCA2-MU1A-CJR | | | | |
| | TA4C | 右側仕様 | | RCA2-MU1A-B-CJR | | | |
| | | 左側仕様 | RCA2-MU1A-CJL | RCA2-MU1A-B-CJL | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU1A-CJB | RCA2-MU1A-B-CJB | | | |
| | | 無 | RCA2-MU2A | RCA2-MU2A-B | | | |
| | TAF0 | 上側仕様 | RCA2-MU2A-CJT | RCA2-MU2A-B-CJT | | | |
| | TA5C | 右側仕様 | RCA2-MU2A-CJR | RCA2-MU2A-B-CJR | | | |
| | | 左側仕様 | RCA2-MU2A-CJL | RCA2-MU2A-B-CJL | | | |
| RCA2 | | 下側仕様 | RCA2-MU2A-CJB | RCA2-MU2A-B-CJB | | | |
| | | 無 | RCA2-MU3A | RCA2-MU3A-B | | | |
| | | 上側仕様 | RCA2-MU3A-CJT | RCA2-MU3A-B-CJT | | | |
| | TA6C | 右側仕様 | RCA2-MU3A-CJR | RCA2-MU3A-B-CJR | | | |
| | | 左側仕様 | RCA2-MU3A-CJL | RCA2-MU3A-B-CJL | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU3A-CJB | RCA2-MU3A-B-CJB | | | |
| | | 無 | RCA2-MU3A | RCA2-MU3A-B | | | |
| | | 上側仕様 | RCA2-MU3A-CJT | RCA2-MU3A-B-CJT | | | |
| | TA7C | 右側仕様 | RCA2-MU3A-CJR | RCA2-MU3A-B-CJR | | | |
| | | 左側仕様 | RCA2-MU3A-CJL | RCA2-MU3A-B-CJL | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU3A-CJB | RCA2-MU3A-B-CJB | | | |
| | TA3R | 無 | RCA2-MU0B | RCA2-MUOB-B | | | |
| | | 無 | RCA2-MU1B | RCA2-MU1B-B | | | |
| | TA4R | 上側仕様 | RCA2-MU1B-CJT | RCA2-MU1B-B-CJT | | | |
| | 173 111 | 外側仕様 | RCA2-MU1B-CJO | RCA2-MU1B-B-CJO | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU1B-CJB | RCA2-MU1B-B-CJB | | | |
| | | 無 | RCA2-MU2B | RCA2-MU2B-B | | | |
| | TA5R | 上側仕様 | RCA2-MU2B-CJT | RCA2-MU2B-B-CJT | | | |
| | IAGIT | 外側仕様 | RCA2-MU2B-CJO | RCA2-MU2B-B-CJO | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU2B-CJB | RCA2-MU2B-B-CJB | | | |
| | | 無 | RCA2-MU3B | RCA2-MU3B-B | | | |
| | TA6R | 上側仕様 | RCA2-MU3B-CJT | RCA2-MU3B-B-CJT | | | |
| | IAUN | 外側仕様 | RCA2-MU3B-CJO | RCA2-MU3B-B-CJO | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU3B-CJB | RCA2-MU3B-B-CJB | | | |
| | | 無 | RCA2-MU3B | RCA2-MU3B-B | | | |
| | TA 7D | 上側仕様 | RCA2-MU3B-CJT | RCA2-MU3B-B-CJT | | | |
| | TA7R | 外側仕様 | RCA2-MU3B-CJO | RCA2-MU3B-B-CJO | | | |
| | | 下側仕様 | RCA2-MU3B-CJB | RCA2-MU3B-B-CJB | | | |

_{技術資料} 巻末 -44


RCL 細小型ロッドスリムタイプ 本体取付方法

RCL細小型ロッドスリムタイプは、下記の様な市販のブラケットを使用して取付けて下さい。 ブラケットに関しては、直接ブラケットメーカーにお問い合わせ下さい。


●シャフトホルダ 株式会社 ミスミ



●シャフトブラケット 株式会社 岩田製作所



●マルパイジョン 株式会社 三好パイジョン




本体パイプをクランプする際は、取扱説明書に記載の締付トルクを厳守してください。 ご注意 本体パイプ固定の締付け力が強すぎると、パイプが変形し動作不良や故障の原因となりますのでご注意ください。

巻末 - 45 _{技術資料}


MEMO

| |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |




(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。

巻末 -47 技術資料



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。

技術資料



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。

巻末 -49 技術資料

速度・加速度別可搬質量表


RCP3-SA4/SA5/SA6は加速度を最大0.7Gまで上げることが出来ますが、 速度及び加速度を上げると下表のとおり可搬質量は低下しますのでご注意下さい。

[RCP3-SA4]

| | | | 水平 | 動作 | | | 垂直動作 | |
|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 速度 (mm/s) | | 加设 | 速度 | | 加速度 | | |
| | (111111) 3) | 0.2G | 0.3G | 0.5G | 0.7G | 0.1G | 0.2G | 0.3G |
| | 0 | | | | | | | |
| | 83 | 9 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | | | |
| 高速タイプ | 167 | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| (リード10) | 250 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| (טוא – עי) | 333 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | |
| | 417 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | |
| | 500 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| | 0 | | | | | | | |
| | 42 | | | | | | | |
| 中速タイプ | 83 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| (リード5) | 125 | | | | | | _ | 7 |
| (פא־ע) | 167 | | | | | | | |
| | 208 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | |
| | 250 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2.5 | 2 |
| | 0 | | | | | | | |
| | 21 | 11 | 10 | 9 | 8 | | | |
| 低速タイプ | 42 | 11 | 10 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| | 63 | | | | | ° | | |
| (リード2.5) | 83 | | | | | | | |
| | 104 | 9 | 8 | 7 | 6 | | 6 | 6 |
| | 125 | | | | | 5 | 4 | 4 |


[RCP3-SA5/SA6]

| | | | 水平 | 動作 | | | 垂直動作 | |
|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 速度 (mm/s) | | 加设 | 速度 | 加速度 | | | |
| | (11111) 3) | 0.2G | 0.3G | 0.5G | 0.7G | 0.1G | 0.2G | 0.3G |
| | 0 | | | | | | | |
| | 100 | 8 | 6 | 4 | 3 | | | |
| 高速タイプ | 200 | | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| (リード10) | 300 | 6 | | | | | | |
| (טוא – עי) | 400 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | | | |
| | 500 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| | 600 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 0 | | | | | | | |
| | 50 | | | | | | 5 | 5 |
| 中速タイプ | 100 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| (リード5) | 150 | | | | | | | |
| (פא – פי) | 200 | | | | | | 4.5 | 3.5 |
| | 250 | 10 | 8.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 |
| | 300 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| | 0 | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | 10 | 10 |
| 低速タイプ | 50 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| (リード2.5) | 75 | | | | | | | |
| (9-12.5) | 100 | | | | | | 9 | 8 |
| | 125 | 16 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| | 150 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。

巻末 - 51 技術資料



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。

速度・加速度別可搬質量表


RCP2-SA5/SA6は加速度を最大0.7Gまで上げることが出来ますが、 速度及び加速度を上げると下表のとおり可搬質量は低下しますのでご注意下さい。

[RCP2-SA5]

| | | | 水平 | 動作 | | | 垂直動作 | |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 速度 (mm/s) | | 加速 | 速度 | | 加速度 | | |
| | (11111) 3) | 0.2G | 0.3G | 0.5G | 0.7G | 0.1G | 0.2G | 0.3G |
| | 0 | | | | | | | |
| | 100 | | | 5.5 | 5 | | | |
| 高速タイプ | 200 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | | | 1 |
| | 300 | | | | | 1 | 1 | ! |
| (リード12) | 400 | | | 4 | 3.5 | | | |
| | 500 | 7 | 5 | 2 | 1.5 | | | |
| | 600 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | | | 0.5 |
| | 0 | | | | | | | |
| | 50 | | | | | | | |
| 中速タイプ | 100 | | 13 | 13 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| | 150 | 13 | | | | 4 | 4 | |
| (リード6) | 200 | | | | | | | |
| | 250 | | 9 | 8 | 7 | | | 3 |
| | 300 | | 8 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
| | 0 | | | | | | | |
| | 25 | | | 16 | 16 | | | |
| 低速タイプ | 50 | | 16 | 16 | | 8 | 8 | 8 |
| | 75 | 16 | | | 14 | | | |
| (リード3) | 100 | | | 14 | 12 | | | |
| | 125 | | 13 | 11 | 10 | 6 | 5.5 | 5 |
| | 150 | | 10 | 9 | 8 | 5 | 4.5 | 1.5 |

[RCP2-SA6]


| | National Property Control of Cont | 水平動作 | | | | | 垂直動作 | |
|---------|--|---------|------|------|------|------|------|------|
| | 速度 (mm/s) | | 加速 | 速度 | | 加速度 | | |
| | (11111) 3) | 0.2G | 0.3G | 0.5G | 0.7G | 0.1G | 0.2G | 0.3G |
| | 0 | | | | | | | |
| | 100 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6 | | | 1.5 |
| 高速タイプ | 200 | 0.5 | 0.5 | / | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | 300 | | | | | 1.5 | | |
| (リード12) | 400 | | | 4 | 3 | | | |
| | 500 | 6 | 6 | 3 | 2 | | 1 | 0.5 |
| | 600 | | | 2 | 1 | 1 | ı | |
| | 0 | | | | | | | |
| | 50 | | | | | 4 | 4 | 4 |
| 中速タイプ | 100 | 16 | 15 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| (リード6) | 150 | | | | | | | |
| (סא־ע) | 200 | | | | | 3 | 3 | 3 |
| | 250 | 15 | 12 | 8 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| | 300 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| | 0 | | | | | | | |
| | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | |
| 低速タイプ | 50 | 19 19 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | |
| | 75 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| (リード3) | 100 | 17 | 15 | 12 | 11 | | | |
| | 125 | 16 14 | | 11 | 10 | 1 | | |
| | 150 | 15 | 13 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 |




(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。


RCP2 シリーズ スライダベルトタイプ

下記の速度と可搬質量の相関図より目的のタイプをご選択ください。




RCP2 シリーズ スライダ高速ボールネジタイプ






(注)上記グラフ中のタイプの後の数字はリードの数字となります。 (注1)水平仕様の場合は、外付けガイドを併用した場合の数値です。



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字はリードの数字となります。(注1)水平仕様の場合は、外付けガイドを併用した場合の数値です。

巻末 - 57 技術資料



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字はリードの数字となります。 (注1)水平仕様の場合は、外付けガイドを併用した場合の数値です。

RCP2 シリーズ


高推力タイプ




ご使用上の注意

- ●ロッドタイプは、ロッドの進行方向からの外力 以外は全く考慮されておりません。 ロッドに対して直角方向や回転方向の外力が 加わる場合は、お客様にてガイドの追加をお 願い致します。
- ●下表の水平設置の数値は外付ガイドを併設した場合の数値です。

下記の速度と可搬質量の相関図より 目的のタイプをご選択ください。




(注) 上記グラフ中のタイプの後の数字はリードの数字となります。



(注)上記グラフ中のタイプの後の数字はリードの数字となります。
(注1)速度に対する可搬質量を最大でご使用になりますと、振動オーバーシュートが発生する場合があります。70%程度の余裕をみてご選定下さい。

技術資料




⁽注1)速度に対する可搬質量を最大でで使用になりますと、振動オーバーシュートが発生する場合があります。 70%程度の余裕をみてご選定下さい。

巻末 - 61 技術資料


RCP2W シリーズ

スライダタイプ防水タイプ



下記の速度と可搬質量の相関図より 目的のタイプをご選択ください。

水平設置




 ⁽注) RCP2W-SA16 はブレーキの設定がありませんので垂直使用は出来ません。
 (注) 上記グラフ中のタイプの後の数字はリードの数字となります。
 (注1) 速度に対する可搬質量を最大でご使用になりますと、振動オーバーシュートが発生する場合があります。70%程度の余裕をみてご選定下さい。

選定の目安(押し付け力と電流制限値の相関図)

ERC2 シリーズ スライダタイプ

スライダータイプで押付け動作を行う場合、押付け力によって発生する反カモーメントがカタログスペックの定格モーメント(Ma、Mb)の80%を超えることのない様に、押付け電流を制限して下さい。

モーメント計算のために下図にガイドモーメントの作用位置を示しますので、押付け力作用位置オフセット量を考慮し計算して下さい。 尚、定格モーメントを超える過大な力を加えた場合、ガイドに損傷を与え寿命が短くなる可能性がありますので安全を見込んだ押付け 電流として下さい。



押付け動作時の移動速度は20mm/sに固定となりますのでご注意下さい。

モーメント作用位置

計算例》

ERC2-SA7C タイプで、右図の位置で 100N の押付けを行った場合

ガイドが受けるモーメントは


 $Ma = (46 + 50) \times 100$ = 9600 (N·mm) = 9.6 (N·m) となります。

SA7 の定格モーメントは Ma = 13.8 (N・m)

よって $13.8 \times 0.8 = 11.04 > 9.6$ であるので OK です。

また押付けにより Mb のモーメントが発生する場合は張出し量から計算


し同様に定格モーメントの80%内であることを確認して下さい。



押付け力と電流制限値の相関図

※ 下表は目安の数値ですので、実際の数値とは多少の誤差が生じます。

SAGC タイプ 350 300 250 250 250 5AGC-6 50 0 10 20 30 40 50 60 70 電流制限値 (比率%)



巻末 - 63 技術資料


ERC2 シリーズ ロッドタイプ

押し付け動作時の押し付け力は、コントローラーの電流制限値を 変更する事で自由に変更が可能です。

最大押し付け力は機種により異なりますので、下記の表から必要 な押し付け力を確認し目的のタイプをご選択ください。

ご使用上の注意

- 押し付け力と電流制限値との関係は目安の数字です ので、実際の数字とは多少の誤差が生じます。
- 電流制限値の20%未満の場合は押し付け力がばらつ く場合がありますので電流制限値20%以上でで使用
- ●押付け動作時の移動速度は 20mm/s に 固定となります。




(注)上記グラフ中のタイプの後の数字は、リードの数字となります。

選定の目安(押し付け力と電流制限値の相関図)

RCP3 シリーズ スライダタイプ

スライダータイプで押付け動作を行う場合、押付け力によって発生する反カモーメントがカタログスペックの定格モーメント(Ma、Mb)の 80%を超えることのない様に、押付け電流を制限して下さい。

モーメント計算のために下図にガイドモーメントの作用位置を示しますので、押付け力作用位置オフセット量を考慮し計算して下さい。 尚、定格モーメントを超える過大な力を加えた場合、ガイドに損傷を与え寿命が短くなる可能性がありますので安全を見込んだ押付け 電流として下さい。



スライダタイプで押し付け動作を行なう場合、押し付け力によって発生する反力モーメントがカタログスペックの 許容モーメントの80%を超えることがない様に設定して下さい。


計算例)

RCP3-SA6C (リード 12) タイプで、スライダ上面から 50mm の位置で 30N の押付けを行なった場合

ガイドが受けるモーメントは

 $Ma = (47 + 50) \times 30$ $= 2910 (N \cdot mm)$ $= 2.91 (N \cdot m)$ となります。


SA6C の許容モーメント (Ma) は 4.31 (N·m) ですので、 80%は 3.48 となり、ガイドが実際に受けるモーメント荷重(2.91) より 大きいので使用可能と判断出来ます。




押付け力と電流制限値の相関図

※ 下表は目安の数値ですので、実際の数値とは多少の誤差が生じます。


50 45 40 SA3-2 35



SA3C タイプ




SA5C/SA6C タイプ



RCP3 シリーズ テーブルタイプ

テーブルタイプで押付け動作を行う場合、押付け力によって発生する反力モーメントがカタログスペックの定格モーメント (Ma、Mb) の80%を超えることのない様に、押付け電流を制限して下さい。

モーメント計算のために下図にガイドモーメントの作用位置を示しますので、押付け力作用位置オフセット量を考慮し計算して下さい。 尚、定格モーメントを超える過大な力を加えた場合、ガイドに損傷を与え寿命が短くなる可能性がありますので安全を見込んだ押付け 電流として下さい。



テーブルタイプで押し付け動作を行なう場合、押し付け力によって発生する反力モーメントがカタログスペックの **許容モーメントの80%**を超えることがない様に設定して下さい。


計算例)

RCP3-TA6C (リード 12) タイプで、右図の位置で 40N の押付けを行なった場合

ガイドが受けるモーメントは

 $Ma = (15.5 + 50) \times 40$ = 2620 (N・mm) = 2.62 (N・m) となります。


TA6C の許容モーメント (Ma) は 7.26 (N·m) ですので、 80%は 5.968 となり、ガイドが実際に受けるモーメント荷重 (2.62) より 大きいので使用可能と判断出来ます。




押付け力と電流制限値の相関図

※ 下表は目安の数値ですので、実際の数値とは多少の誤差が生じます。


TA3C タイプ



TA4C タイプ



TA5C タイプ



TA6C/TA7C タイプ




選定の目安(押し付け力と電流制限値の相関図)

RCP2 シリーズ ス

スライダタイプ

スライダータイプで押付け動作を行う場合、押付け力によって発生する反カモーメントがカタログスペックの定格モーメント(Ma、Mb)の80%を超えることのない様に、押付け電流を制限して下さい。

モーメント計算のために下図にガイドモーメントの作用位置を示しますので、押付け力作用位置オフセット量を考慮し計算して下さい。 尚、定格モーメントを超える過大な力を加えた場合、ガイドに損傷を与え寿命が短くなる可能性がありますので安全を見込んだ押付け 電流として下さい。



SA5C: h=39mm SA6C: h = 40mm

SA7C: h=43mm SS7C: h = 36mm

SS8C: h=48mm

— ご注意

- ベルトタイプ (BA6/BA7) は押し付け動作は 出来ません。
- ●押付け動作時の移動速度は 20mm/s に固定となりますのでご注意下さい。

計算例)

RCP2-SS7C タイプで、右図の位置で 100N の押付けを行った場合

ガイドが受けるモーメントは


 $Ma = (36 + 50) \times 100$ = 8600 (N・mm) = 8.6 (N・m) となります。

SS の定格モーメントは Ma = 14.7(N·m)

よって $14.7 \times 0.8 = 11.76 > 8.6$ であるので OK です。

また押付けにより Mb のモーメントが発生する場合は張出し量から計算し


同様に定格モーメントの80%内であることを確認して下さい。




押付け力と電流制限値の相関図

※ 下表は目安の数値ですので、実際の数値とは多少の誤差が生じます


SA5C/SA6C/SS7C タイプ



SA7C タイプ



SS8C タイプ




RCP3 シリーズ

細小型ロッドタイプ


押付け動作を行う場合は下グラフの赤線範囲内に」希望する押付け力がある機種を選定下さい。 (グラフはすべりネジの経年変化による効率低下を考慮して幅をもたせています。)

押付け動作時の移動速度は5mm/sに固定と なります。


RA2AC/RA2AR U-F1




RA2BC/RA2BR U-F2




RA2AC/RA2AR U-F2




RA2BC/RA2BR U-F4



RA2AC/RA2AR U-F4



RA2BC/RA2BR U-F6




選定の目安(押し付け力と電流制限値の相関図)

RCP2 シリーズ

ロッドタイプ

押し付け動作時の押し付け力は、コントローラーの電流制限値を変更する事で自由に変更が可能です。 最大押し付け力は機種により異なりますので、下記の表から必要な押し付け力を確認し目的のタイプをご選択ください。

RA2Cタイプ




※RPA タイプはストロークによって押付力 の上限が設定されます。

25・50 ストローク:100N 75 ストローク : 70N 100 ストローク : 55N

\triangle

ご使用上の注意

- 押し付け力と電流制限値との関係は目安の数字ですので、実際の数字とは多少の誤差が生じます。
- ■電流制限値の20%未満の場合は押し付け力がばらつく場合がありますので電流制限値20%以上でご使用下さい。
- ●押付け動作時の移動速度は 20mm/s に 固定となります。(RA2C のみ 3mm/s)



(注) 上記グラフ中のタイプの後の数字はリードの数字となります。

選定の目安(押し付け力と電流制限値の相関図)

RCP2 シリーズ

ロッド高推力タイプ

押し付け動作時の押し付け力は、コントローラーの電流制限値を 変更する事で自由に変更が可能です。


最大押し付け力は機種により異なりますので、下記の表から必要な押し付け力を確認し目的のタイプをご選択ください。

\triangle

で使用上の注意

- ●押し付け力と電流制限値との関係は目安の数字ですので、実際の数字とは多少の 誤差が生じます。
- ●電流制限値が低いと押し付け力がばらつく場合がありますので、リード 10 とリード5は20%以上、リード2.5は35%以上でご使用下さい。
- 押し付け動作時の移動速度は 10mm/s 固定となります。下記グラフは 10mm/s で押し付けた時のもので、速度が変わると押し付け力は低下しますのでご注意下さい。(押し付け速度の変更が必要な場合は事前にお問合せ下さい)
- ●押し付け動作開始前の移動速度が 10mm/s 以下で押し付けを行った場合は、押し付け動作時の速度は移動速度と同一速度になります。

RA10Cタイプ



ご注意

各リードのタイプを、最大押し付け力、押し付け移動量1mmで動作させた場合の押し付け回数の上限は、下表を目安にして下さい。

| リード (タイプ) | 2.5 | 5 | 10 | |
|-----------|-------|--------|---------|--|
| 押し付け回数 | 140万回 | 2500万回 | 15760万回 | |

※押し付け回数の上限は、衝撃・振動などの運転条件により変化します。 左記回数は衝撃・振動が無い場合の数値です。

選定の目安(押し付け力/連続運転推力)

RCS2 シリーズ |ロッド超高推力タイプ

本機を使用する場合は、以下の3つの条件をクリアする必要があります。

条件1. 押付け時間が決められている時間以下であること

条件2. 1サイクルの連続運転推力が超高推力アクチュエータの定格推力以下であること

条件3. 1サイクルの中に押し付け動作は1回であること


選定方法


条件1. 押し付け時間

各押し付け指令値に対する最大押し付け時間は下表のように決められています。押し付け時間は必ず下表の時間以下で使用して下さい。 下表を守らず使用しますと、アクチュエータに不具合が発生する場合がありますのでご注意下さい。

表1


| 押し付け指令値(%) | 最大押し付け時間(秒) |
|------------|-------------|
| 70以下 | (連続押付可能) |
| 80~100 | 300 |
| 110 | 230 |
| 120 | 95 |
| 130 | 58 |
| 140 | 43 |
| 150 | 33 |
| 160 | 27 |
| 170 | 21 |
| 180 | 18 |
| 190 | 15 |
| 200 | 13 |
| | |






条件2. 連続運転推力

負荷やデューティを考慮した1サイクルの連続運転推力Ftが、超高推力アクチュエータの定格推力より小さい事を確認します。 なお、1サイクルの中に押し付け動作は1回とします。



左記運転パターンについて、 縦軸を推力にして書き直すと、



: 1サイクルの動作時間(s) t1a:加速時間1 tif: 定速移動時間1 tia: 減速時間1

t2a:加速時間2 tar : 定速移動時間2 ted:減速時間2 tw : 待機時間

to :押し付け動作時間

F1a:加速に必要な推力1 F1f: 定速移動に必要な推力1 F1a:減速に必要な推力1 Fo: 押し付け動作に必要な推力 F2a: 加速に必要な推力2 Far: 定速移動に必要な推力2 F2d: 減速に必要な推力2 Fw : 待機に必要な推力

下記の計算式から1サイクルの連続運転推力Ftを算出します。

 $F_{1a}{}^2 \times t_{1a} + F_{1f}{}^2 \times t_{1f} + F_{1d}{}^2 \times t_{1d} + F_0{}^2 \times t_0 + F_{2a}{}^2 \times t_{2a} + F_{2f}{}^2 \times t_{2f} + F_{2d}{}^2 \times t_{2d} + F_w{}^2 \times t_w$ t

 $F_W = (M+m) \times 9.8$

※水平使用の場合は、定速移動及び待機に 必要な推力の計算は不要です。

● F1a/F2a/F1d/F2dは動作方向によって変化しますので、以下の計算式にて算出して下さい。

水平使用の場合(加速/減速共通) 垂直使用 下降時の加速の場合 垂直使用 下降時の定速移動の場合 垂直使用 下降時の減速の場合 上昇時の加速の場合 垂直使用 垂直使用 上昇時の定速移動の場合 垂直使用 上昇時の減速の場合

 $F_{1a} = F_{1d} = F_{2a} = F_{2d} = (M+m) \times d$ $F_{1a} = (M+m) \times 9.8 - (M+m) \times d$ $F_{1f} = (M+m) \times 9.8 + \alpha (*1)$ $F_{1d} = (M+m) \times 9.8 + (M+m) \times d$ $F_{2a} = (M+m) \times 9.8 + (M+m) \times d$ $F_{2f} = (M+m) \times 9.8 + \alpha (*1)$ $F_{2d} = (M+m) \times 9.8 - (M+m) \cdot d$

M:可動部重量(kg) m:積載重量(kg) d:指令加減速度(m/s²) α:外付けガイドの

走行抵抗を考慮した推力 ※1 外付けガイド等を取り付けた場合は、 走行抵抗を考慮する必要があります。 超高推力アクチュエータ 可動部質量:9kg

垂直使用 待機状態の場合

● t□aは加速時間になりますが、動作パターンが①台形パターン②三角パターンによって算出方法が異なります。

台形パターンと三角パターンの違いは、移動距離を設定速度で動作させた際、到達する速度が設定速度より大きいか小さいかで判断出来ます。


到達速度 (Vmax) = $\sqrt{8}$ 移動距離 (m) × 設定加速度 (m/s²)

設定速度 < 到達速度 → ①台形パターン

設定速度 > 到達速度 → ②三角パターン


① 台形パターンの場合

t□a=Vs/a Vs:設定速度(m/s) a:指令加速度(m/s²)



② 三角パターンの場合

t□a=Vt/a Vt:到達速度(m/s) a:指令加速度(m/s²)



t□fは定速移動時間となります。定速移動距離を算出して計算して下さい。

t□f= Lc/V Lc: 定速移動距離(m) V: 指令速度(m/s)

% 定速移動距離 = 移動距離 - 加速距離 - 減速距離 加速距離 (減速距離) = $V^2/2a$

t□dは減速時間となりますが、加速度と減速度が同じなら加速時間と同じになります。t□d=V/a V:設定速度(台形パターン)または到達速度(三角パターン)(m/s) a:指令減速度(m/s²)

このようにして求めた連続運転推力Ftが定格推力より小さければ運転可能です。

超高推力アクチュエータリード2.5タイプ 定格推力:5100N

超高推力アクチュエータリード1.25タイプ 定格推力: 10200N

以上の条件1、条件2を同時に満たす運転条件であれば動作可能となります。 もし、いずれかの条件を満たす事が出来ない場合には、押し付け動作時間を短くする、デューティを下げる等の対策を講じて下さい。

例題

■ 前記選定方法を用いて、動作パターン選定作業を行ってみます。

運転条件

• 使用機種 : 超高推力アクチュエータ リード1.25タイプ

取付姿勢 : 垂直速度 : 62mm/s

加速度 : 0.098m/s²(0.01G、減速度も同値とします。)


移動距離 : 50mm積載重量 : 100kg

• 押し付け指令値:200%(2000kgf)

押し付け時間 : 3秒待機時間 : 2秒

50mm下降後押し付け動作をし、50mm上昇して2秒待機とします。
 また、上昇・下降の動作条件は同じとします。

上記動作パターンをグラフにしてみると右図のようになります。



選定の目安(押し付け力/連続運転推力)

では選定方法に従い計算を行います。

条件1. 押し付け動作時間の確認をします

巻末71ページの表1より、押付しけ指令値200%の最大押し付け時間13秒に対し、押し付け時間は3秒であることから、押し付け時間はOKであることがわかります。

条件2. 連続運転推力を求めます

前述の連続運転推力式に上記運転パターンを代入します。

$$Ft = \sqrt{\frac{F_{1a}^{2} \times t_{1a} + F_{1f}^{2} \times t_{1f} + F_{1d}^{2} \times t_{1d} + F_{0}^{2} \times t_{0} + F_{2a}^{2} \times t_{2a} + F_{2f}^{2} \times t_{2f} + F_{2d}^{2} \times t_{2d} + F_{w}^{2} \times t_{w}}}$$

ここで、 $t_{1a}/t_{1d}/t_{2a}/t_{2d}$ の動作パターンを確認すると、到達速度 (Vmax) = $\sqrt{0.05\times0.098}$ → 0.07m/sとなり、設定速度62mm/s (0.06m/s) より大きくなりますので、台形パターンとなります。

よって $t_{1a}/t_{1d}/t_{2a}/t_{2d} = 0.062 \div 0.098 \rightarrow 0.63$ sとなります。

次にt1f/t2fを計算すると、

定速移動距離 = $0.05 - \{(0.062 \times 0.062) \div (2 \times 0.098)\} \times 2 \rightarrow 0.011$ mとなるため、 $t_{1}f/t_{2}f = 0.011 \div 0.062 \rightarrow 0.17$ sとなります。

またF1a/F1f/F1d/F2a/F2f/F2dを計算式から算出すると、

 $F_{1a} = F_{2d} = (9+100)\times9.8 - (9+100)\times0.098 \rightarrow 1058N$

 $F_{1d} = F_{2a} = (9+100)\times9.8+(9+100)\times0.098 \rightarrow 1079N$

 $F_{1f} = F_{2f} = f_w = (9+100) \times 9.8 \rightarrow 1068N$

以上の数値を連続運転推力式に代入すると、

 $F_{t} = \sqrt{\{(1058 \times 1058) \times 0.63 + (1068 \times 1068) \times 0.17 + (1079 \times 1079) \times 0.63 + (19600 \times 19600) \times 3 + (1079 \times 1079) \times 0.63 + (19600 \times 19600) \times 3 + (1079 \times 1079) \times 0.63 + (19600 \times 19600) \times 3 + (196000 \times 19600) \times 3 + (1960000) \times$


 $+(1068\times1068)\times0.17+(1058\times1058)\times0.63+(1068\times1068)\times2\}$ $\div(0.63+0.17+0.63+3+0.63+0.17+0.63+2)\rightarrow12113N$

となり、超高推力アクチュエータ2トンタイプの定格推力10200Nをオーバーしているのでこの運転パターンでは運転できません。

そこで待機時間を延ばしてみます。(デューティーを下げる)

ここでは tw=6.12s(t=12s)として再計算すると、Ft=9814Nとなり、運転可能となります。

モーメント選定資料



超高推力アクチュエータは、下記の計算式の条件の範囲内で ロッドに負荷をかけることができます。

 $M+T \le 120(N \cdot m)$

負荷モーメント M = Wg×L₂

負荷トルク T = Wg×L1

※ g = 重力加速度 9.8

※ L1 = ロッド中心からワーク重心までの距離

 $\times L2 = アクチュエータ取付面からワーク重心までの距離 + 0.07$

上記の条件を満たさない場合は、外部にガイドを設けるなどして ロッドに負荷がかからないようにご配慮願います。

選定の目安(把持力)

RCP2 シリーズ グリッパ スライドタイプ

必要把持力、搬送できるワーク質量の確認



把持点距離の確認



フィンガアタッチメント(爪)に掛かる外力の確認

必要把持力、搬送できるワーク質量の確認

把持力による摩擦力でワークをグリップする場合、必要把持力は下記のように算出します。

(1) 通常搬送の場合

F: 把持力 (N)……各爪押付け力の合計値

μ:フィンガアタッチメントとワーク間の静摩擦係数

m: ワーク質量 (Kg)

g:重力加速度(=9.8m/s²)

ワークを静的に把持し、ワークが落下しない条件は

 $F\mu>W$

$$F > \frac{mg}{\mu}$$

通常搬送における推奨安全率2とすると必要把持力は

摩擦係数μ0.1~0.2の時

$$F > \frac{mg}{0.1 \sim 0.2} \times 2 = (10 \sim 20) \times mg$$

※静摩擦係数が大きいほど搬送できるワーク質量大きくなりますが安全を見て 10~20倍以上の把持力が得られるような機種を選択して下さい。

通常のワーク搬送の場合

必要把持力

⇒ ワーク質量の10~20倍以上

搬送出来るワーク質量 ⇒ 把持力の 1/10~1/20以下

(2) ワーク移送時に大きな加減速、衝撃力が加わる場合


重力に追加されてさらに強い慣性力がワークに働きます。 このような場合さらに安全率を大きくとって機種を選定して下さい。


大きな加減速度、衝撃が加わる場合


必要把持力

⇒ ワーク質量の30~50倍以上

搬送出来るワーク質量 ⇒ 把持力の 1/30~1/50以下









選定の目安(把持力)

手順2 フィンガアタッチメント(爪)把持点距離

フィンガ(爪)取付け面から把持ポイントまでの距離(L、H)を下記の範囲内となるようにご使用下さい。制限範囲を 超えた場合、フィンガ摺動部及び内部メカにに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。


◆2爪グリッパの場合





◆3爪グリッパの場合

RCP2-GR3SS ⇒ L50mm以下 RCP2-GR3SM ⇒ L80mm以下



把持点距離が制限範囲内であっても出来るだけ小形、軽量にして下さい。 フィンガが長く大きい場合や、質量が大きい場合は、開閉時の慣性力と曲げモーメントにより、 性能低下やガイド部に悪影響を与える場合があります。

手順3 フィンガに掛かる外力の確認

(1) 許容垂直方向荷重

各フィンガに掛かる垂直方向荷重が許容荷重以下で あることを確認してください。

(2) 許容負荷モーメント


Ma、Mcは、L1、Mbは、L2で計算してください。 各フィンガに掛かるモーメントが最大許容負荷モーメント 以下であることを確認して下さい。

各爪にモーメント荷重が掛かった時の許容外力は

許容荷重 $F(N) > \frac{M(最大許容モーメント(N·m)}{L(mm) \times 10^{-3}}$

許容荷重 F(N)は、L1、L2とも算出してください。

フィンガに掛かる外力が算出した許容荷重 F(N) (L1、L2の小さい方の値)以下であることを確認して下さい。



| 型式 | 許容垂直方向荷 | 最大許容 | 負荷モーメン | /ト(N·m) |
|------------|---------|------|--------|---------|
| 空 八 | 重F(N) | Ma | Mb | Mc |
| RCP2-GRSS | 60 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| RCP2-GRS | 253 | 6.3 | 6.3 | 7.0 |
| RCP2-GRM | 253 | 6.3 | 6.3 | 8.3 |
| RCP2-GRST | 275 | 2.93 | 2.93 | 5.0 |
| RCP2-GR3SS | 169 | 3.8 | 3.8 | 3.0 |
| RCP2-GR3SM | 253 | 6.3 | 6.3 | 5.7 |

- 1. 上記ky許容値は静的な値を示します。
- 2. フィンガ1個当たりの許容値を示します。
- ※爪の重量及びワーク重量も外力の一部となります。又ワークを把持した状態でグリッパを旋回させた時の遠心力、 移動時の加減速による慣性力も爪に掛かる外力となります。………

選定の目安(把持力)

RCP2 シリーズ

グリッパ レバータイプ

必要把持力、搬送できるワーク質量の確認



フィンガアタッチメント(爪)慣性モーメントの確認



フィンガに掛かる外力の確認

必要把持力、搬送できるワーク質量の確認

スライドタイプの手順1と同様に必要把持力を算出し条件を満たして いることを確認して下さい。把持ポイントによる実効把持力「5.3把持力の 調整」項を参考に算出して下さい。



必要把持力

⇒ ワーク質量の10~20倍以上


搬送出来るワーク質量 ⇒ 把持力の 1/10~1/20以下




必要把持力

⇒ ワーク質量の30~50倍以上

搬送出来るワーク質量 ⇒ 把持力の 1/30~1/50以下





フィンガアタッチメント(爪)慣性モーメントの確認

フィンガアタッチメント(爪)のZ軸(支点)回りの全慣性モーメントが許容範囲内であることを確認して下さい。 爪の構成、形状により複数に分割して計算します。参考として2分割の計算例を以下に示します。


(1) Z1軸(A重心)回りの慣性モーメント(A部)


mī : A質量 (Kg)

a,b,c: A部寸法(mm)

 $m1(Kg) = a1 \times b1 \times c1 \times 比重 \times 10^{-6}$

Iz1 (kg.m²) =
$$\frac{m1(a1^2+b1^2)}{12} \times 10^{-6}$$





(2) Z2軸(B重心)回りの慣性モーメント(B部)


$$Iz2(kg.m^2) = \frac{m2(a1^2+b1^2)}{12} \times 10^{-6}$$

(3) Z軸(支点)回りの全慣性モーメント

R1: A重心からフィンガー開閉支点迄の距離(mm) R2: B重心からフィンガー開閉支点迄の距離(mm)

I (kg.m²) = (Iz1+m1R1²) + (Iz2+m2R2²)

| 型式 | 許容慣性モーメント(kg.m²) | 質量(目安)(kg) |
|------------|----------------------|------------|
| RCP2-GRLS | 1.5×10 ⁻⁴ | 0.07 |
| RCP2-GR3LS | 3.0×10 ⁻⁴ | 0.15 |
| RCP2-GR3LM | 9.0×10 ⁻⁴ | 0.5 |



手順3 フィンガに掛かる外力の確認

(1) 許容負荷トルク

フィンガに掛かる負荷トルクが最大許容負荷トルク以下であることを確認してください。

爪及びワーク重量による負荷トルクの計算は以下のとおりとなります。

m1: ワーク質量

R1: ワーク重心からフィンガー開閉支点迄の距離


m2: 爪質量


R2: 爪重心からフィンガー開閉支点迄の距離

T=(W1×R1)+(W2×R2)+(その他負荷トルク)

=(m1g×R1)+(m2g×R2)+(その他負荷トルク)

※ワークを把持した状態でグリッパを旋回させた時の遠心力、水平移動時の加減速による慣性力も爪に掛かる負荷トルクとなります。該当する場合は上記トルクに加えて合計トルクとして最大許容負荷トルク以下であることを確認してください。






(2) 許容スラスト荷重

フィンガ開閉軸スラスト方向荷重が許容荷重以下であることを確認してください。

F=W1+W2+(その他スラスト荷重)

=m1g+m2g+(その他スラスト荷重)

| 型式 | 最大許容負荷トルクT(N·m) | 許容スラスト荷重F(N) |
|------------|-----------------|--------------|
| RCP2-GRLS | 0.05 | 15 |
| RCP2-GR3LS | 0.15 | _ |
| RCP2-GR3LM | 0.4 | _ |



ロータリタイプ 技術資料

選定の目安

ロボロータリーがご希望の使用条件に対応可能かどうか以下の 2 点についてご確認下さい。

1 慣性モーメント

慣性モーメントは回転運動の慣性量を表し、直線運動の場合の質量 に相当するものです。

慣性モーメントが大きくなる程その物体は動きにくいものとなりまた止まりにくいものとなります。

つまりロボロータリーを選定する場合は、回転させる物体の慣性モーメントを制御出来るかどうかが選定の判断となります。

慣性モーメントは物体の質量や形状により異なりますが、右図の 代表例の計算式をご参照下さい。

ロボロータリーの慣性モーメントに対する許容値は**負荷イナーシ**ャで表示されています。

計算で求めた慣性モーメントがロボロータリーの負荷イナーシャより 小さければご使用が可能です。

2 負荷モーメント

慣性モーメントが制御的(電気的)な目安であるならば、負荷モーメント は強度的(機械的)な使用限界の目安です。

モーメントの基準位置は出力軸付け根の本体端面とし、出力軸にかかる負荷モーメントがカタログの許容負荷モーメント以内かどうか確認して下さい。

許容負荷モーメントを超えて使用した場合は、寿命を縮めたり故障の 原因となりますのでご注意下さい。

動作範囲と原点復帰についての注意点

RCS2-RT6/RT6R/RT7R の原点復帰を行う場合、シャフトの停止位置により下記の通り原点復帰動作の回転方向が変わる場合がありますのでご注意下さい。

RCS2-RT6/RT6R/RT7R の原点復帰動作は、シャフトが回転し原点検出用センサを検知すると反転しZ相を検出した位置で原点復帰完了となります。この時のシャフトの回転方向は、シャフトの方向から見て反時計回りで回転し(①)、センサを検知すると反転し(②) Z相を検出し停止します(③)。(図1参照)


しかし、原点復帰開始時にシャフトがセンサを検知している場合はその位置から時計回りに回転し(④)、Z相を検出して停止します(⑤)。 (図2)


ロボロータリーの動作範囲は 300 度ですが、ストッパがありませんのでサーボ OFF 時にシャフトを手で回した場合等は、動作範囲を超える場合があります。


動作範囲を超えた場合はセンサを検知している場合がありますので ご注意下さい。


●代表的形状の慣性モーメントの算出方法

J:慣性モーメント(kg·m²)/M:質量(kg)/r:半径(m)/a.b:辺の長さ(m)










ガイド付タイプ資料 RCA2/ERC2/RCP2/RCA/RCS2


許容回転トルク


各機種の許容トルクは下図の通りです。


回転トルクを与える場合は、下記値の範囲内でご使用下さい。尚、シングルガイドタイプは、回転トルクを受けることは出来ません。


























機種選定資料 (ガイド)












先端許容荷重と走行寿命の関係


ガイド先端の荷重が大きくなればなるほど寿命は低下します。 荷重と寿命のバランスを考えて、機種をご選択下さい。





シングルガイド


















技術資料


機種選定資料 (ガイド)
















ダブルガイド







































ラジアル荷重と先端たわみ量


ガイド先端にかかる荷重と、その時のたわみ量の相関図です。


■シングルガイドタイプ ■ダブルガイドタイプ (縦) (横) (横) **シングルガイド仕様は、上下方向の 荷重以外は受けられません。


シングルガイド






























機種選定資料 (ガイド)





ダブルガイド
















































































フラットタイプ F5D 技術資料

フラットタイプ (F5D) モーメント、 可搬質量

フラットタイプのモーメントの方向は下図の様になります。




Ma, Mb 方向のモーメント作用点は、下図の通りです。



フラットタイプを水平で使用する場合は、ブレート先端にかかる荷重が Ma モーメントを超えない様ご注意下さい。

下表は各ストローク毎の Ma モーメントから計算した先端許容荷重ですのでご参照下さい。

| ストローク | | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | 作用点からの距離 (m) | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.32 |
| F5D タイプ | N | 64.3 | 37.5 | 26.5 | 20.5 | 16.7 | 14.1 |
| | (kgf) | 6.56 | 3.83 | 2.70 | 2.09 | 1.70 | 1.43 |



旧型式変換表【ERC、RCP2、RCP2CR、RCP2W】

| | | 旧製品型式 | | 新製品型式 | 備考 |
|------|--------|----------------------------|----------|--------------------------------|-------------|
| シリーズ | タイプ | 型式 | | 型式 | |
| ERC | RA54 | ERC-RA54-I-PM-(3-4)-(5) | → | ERC2-RA6C-I-PM-3-4-NP-5 | |
| | RA54GD | ERC-RA54GD-I-PM-3-4-5 | → | ERC2-RGD6C-I-PM-3-4-NP-5 | |
| | RA54GS | ERC-RA54GS-I-PM-3-4-5 | → | ERC2-RGS6C-I-PM-3-4-NP-5 | |
| | RA64 | ERC-RA64-I-PM-3-4-5 | → | ERC2-RA7C-I-PM-(3-4)-NP-(5) | |
| | RA64GD | ERC-RA64GD-I-PM-3-4-5 | → | ERC2-RGD7C-I-PM-(3-4)-NP-(5) | |
| | RA64GS | ERC-RA64GS-I-PM-3-4-5 | → | ERC2-RGS7C-I-PM-3-4-NP-5 | |
| | SA6 | ERC-SA6-I-PM-3-4-5 | → | ERC2-SA6C-I-PM-3-4-NP-5 | |
| | SA7 | ERC-SA7-I-PM-3-4-5 | → | ERC2-SA7C-I-PM-③-④-NP-⑤ | |
| RCP2 | BA6 | RCP2-BA6-I-PM-54-4-P1-5 | → | RCP2-BA6-I-42P-54-4-P1-5 | |
| | | RCP2-BA6-A-PM-54-4-P1-5 | → | RCP2-BA6-I-42P-54-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | BA6U | RCP2-BA6U-I-PM-54-4-P1-5 | → | RCP2-BA6U-I-42P-54-4-P1-5 | |
| | | RCP2-BA6U-A-PM-54-4-P1-5 | → | RCP2-BA6U-I-42P-54-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | BA7 | RCP2-BA7-I-PM-54-4-P1-5 | → | RCP2-BA7-I-42P-54-4-P1-5 | |
| | | RCP2-BA7-A-PM-54-4-P1-5 | → | RCP2-BA7-I-42P-54-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | BA7U | RCP2-BA7U-I-PM-54-4-P1-5 | → | RCP2-BA7U-I-42P-54-4-P1-5 | |
| | | RCP2-BA7U-A-PM-54-4-P1-5 | → | RCP2-BA7U-I-42P-54-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | GRS | RCP2-GRS-I-PM-1-10-P1-5 | → | RCP2-GRS-I-20P-1-10-P1-5 | |
| | GRM | RCP2-GRM-I-PM-1-14-P1-⑤ | → | RCP2-GRM-I-28P-1-14-P1-5 | |
| | GR3LS | RCP2-GR3LS-I-PM-30-1X-P1-5 | → | RCP2-GR3LS-I-28P-30-19-P1-5 | |
| | GR3LM | RCP2-GR3LM-I-PM-30-1X-P1-5 | → | RCP2-GR3LM-I-42P-30-19-P1-5 | |
| | GR3SS | RCP2-GR3SS-I-PM-30-10-P1-5 | → | RCP2-GR3SS-I-28P-30-10-P1-5 | |
| | GR3SM | RCP2-GR3SM-I-PM-30-14-P1-5 | → | RCP2-GR3SM-I-42P-30-14-P1-⑤ | |
| | HSM | RCP2-HSM-I-PM-30-4-P1-5 | → | RCP2-HS8C-I-86P-(3)-(4)-P2-(5) | |
| | HSMR | RCP2-HSMR-I-PM-30-4-P1-5 | → | RCP2-HS8R-I-86P-3-4-P2-5 | |
| | RFA | RCP2-RFA-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RA10C-I-86P-3-4-P2-5 | |
| | RFW | RCP2-RFW-I-PM-③-④-P1-⑤ | → | RCP2W-RA10C-I-86P-3-4-P2-5 | |
| | RMA | RCP2-RMA-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RA6C-I-56P-③-④-P1-⑤ | |
| | | RCP2-RMA-A-PM-③-④-P1-⑤ | → | RCP2-RA6C-I-56P-③-④-P1-⑤ | 簡易アブソユニット併用 |
| | RMGD | RCP2-RMGD-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RGD6C-I-56P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-RMGD-A-PM-③-④-P1-⑤ | → | RCP2-RGD6C-I-56P-③-④-P1-⑤ | 簡易アブソユニット併用 |
| | RMGS | RCP2-RMGS-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RGS6C-I-56P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-RMGS-A-PM-③-④-P1-⑤ | → | RCP2-RGS6C-I-56P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | RMW | RCP2-RMW-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2W-RA6C-I-56P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-RMW-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2W-RA6C-I-56P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | RPA | RCP2-RPA-I-PM-1-(4)-P1-(5) | → | RCP2-RA2C-I-20P-1-4-P1-5 | |
| | RSA | RCP2-RSA-I-PM-③-④-P1-⑤ | → | RCP2-RA4C-I-42P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-RSA-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RA4C-I-42P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | RSGD | RCP2-RSGD-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RGD4C-I-42P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-RSGD-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RGD4C-I-42P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | RSGS | RCP2-RSGS-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RGS4C-I-42P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-RSGS-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RGS4C-I-42P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |

※上記の③はリード、④はストローク、⑤はケーブル長が入ります。

巻末 - 89 技術資料

| | | 旧製品型式 | | 新製品型式 | 備考 |
|-------|------|------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|
| シリーズ | タイプ | 型式 | | 型式 | |
| RCP2 | RSW | RCP2-RSW-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2W-RA4C-I-42P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-RSW-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2W-RA4C-I-42P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | RTB | RCP2-RTB-I-PM-③-330-P1-⑤ | → | RCP2-RTB-I-28P-3-330-P1-5 | |
| | RTC | RCP2-RTC-I-PM-(3)-330-P1-(5) | → | RCP2-RTC-I-28P-3-330-P1-5 | |
| | RXA | RCP2-RXA-I-PM-(3-4)-P1-(5) | → | RCP2-RA3C-I-28P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-RXA-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RA3C-I-28P-③-④-P1-⑤ | 簡易アブソユニット併用 |
| | RXGD | RCP2-RXGD-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RGD3C-I-28P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-RXGD-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-RGD3C-I-28P-③-④-P1-⑤ | 簡易アブソユニット併用 |
| | SA5 | RCP2-SA5-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA5C-I-42P-③-④-P1-⑤ | |
| | | RCP2-SA5-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA5C-I-42P-③-④-P1-⑤ | 簡易アブソユニット併用 |
| | SA5R | RCP2-SA5R-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA5R-I-42P-③-④-P1-⑤ | |
| | | RCP2-SA5R-A-PM-③-④-P1-⑤ | → | RCP2-SA5R-I-42P-③-④-P1-⑤ | 簡易アブソユニット併用 |
| | SA6 | RCP2-SA6-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA6C-I-42P-③-④-P1-⑤ | |
| | | RCP2-SA6-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA6C-I-42P-③-④-P1-⑤ | 簡易アブソユニット併用 |
| | SA6R | RCP2-SA6R-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA6R-I-42P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-SA6R-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA6R-I-42P-(3)-(4)-P1-(5) | 簡易アブソユニット併用 |
| | SA7 | RCP2-SA7-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA7C-I-56P-(3)-(4)-P1-(5) | |
| | | RCP2-SA7-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA7C-I-56P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | SA7R | RCP2-SA7R-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA7R-I-56P-(3)-(4)-P1-(5) | |
| | | RCP2-SA7R-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SA7R-I-56P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | SS | RCP2-SS-I-PM-(3)-(4)-P1-(5) | → | RCP2-SS7C-I-42P-(3)-(4)-P1-(5) | |
| | | RCP2-SS-A-PM-③-④-P1-⑤ | → | RCP2-SS7C-I-42P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | SSR | RCP2-SSR-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SS7R-I-42P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-SSR-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SS7R-I-42P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | SM | RCP2-SM-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SS8C-I-56P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-SM-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SS8C-I-56P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | SMR | RCP2-SMR-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SS8R-I-56P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2-SMR-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2-SS8R-I-56P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| RCP2 | HSM | RCP2CR-HSM-I-PM-30-4-P1-5 | → | RCP2CR-HS8C-I-86P-30-4-P2-5 | |
| CR | SA5 | RCP2CR-SA5-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2CR-SA5C-I-42P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2CR-SA5-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2CR-SA5C-I-42P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | SA6 | RCP2CR-SA6-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2CR-SA6C-I-42P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2CR-SA6-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2CR-SA6C-I-42P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | SA7 | RCP2CR-SA7-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2CR-SA7C-I-56P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2CR-SA7-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2CR-SA7C-I-56P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | SS | RCP2CR-SS-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2CR-SS7C-I-42P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2CR-SS-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2CR-SS7C-I-42P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| | SM | RCP2CR-SM-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2CR-SS8C-I-56P-3-4-P1-5 | |
| | | RCP2CR-SM-A-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2CR-SS8C-I-56P-3-4-P1-5 | 簡易アブソユニット併用 |
| RCP2W | SA16 | RCP2W-SA16-I-PM-3-4-P1-5 | → | RCP2W-SA16C-I-86P-3-4-P2-5 | |

※上記の③はリード、④はストローク、⑤はケーブル長が入ります。

旧型式変換表【RCS】

| | | 旧製品型式 | | 新製品型式 | 備考 |
|------|-------|-----------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| シリーズ | タイプ | 型式 | | 型式 | |
| RCS | F45 | RCS-F45-①-30-H-④-⑤ | → | 該当なし | |
| | | RCS-F45-①-30-M-④-⑤ | → | 該当なし | |
| | | RCS-F45-①-30-L-④-⑤ | → | 該当なし | |
| | F55 | RCS-F55-①-②-H-④-⑤ | → | RCS2-F5D-①-②-16-④-T2(T1)-⑤ | |
| | | RCS-F55-①-②-M-④-⑤ | → | RCS2-F5D-①-②-8-④-T2(T1)-⑤ | |
| | | RCS-F55-①-②-L-④-⑤ | → | RCS2-F5D-①-②-4-④-T2(T1)-⑤ | |
| | G20 | RCS-G20-I-60-5-4-5 | → | RCS2-GR8-I-60-5-④-T2(T1)-⑤ | |
| | RA35 | RCS-RA35-I-20-GN-H-4-5 | → | (RCA-RA3C-I-20-10-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA35-I-20-GN-M-(4)-(5) | → | (RCA-RA3C-I-20-5-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA35-I-20-GN-L-4-5 | → | (RCA-RA3C-I-20-2.5-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA35-I-20-GS-H-4-5 | → | (RCA-RGS3C-I-20-10-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA35-I-20-GS-M-4-5 | → | (RCA-RGS3C-I-20-5-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA35-I-20-GS-L(4)(5) | → | (RCA-RGS3C-I-20-2.5-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA35-I-20-GD-H-4-5 | → | (RCA-RGD3C-I-20-10-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA35-I-20-GD-M-4-5 | → | (RCA-RGD3C-I-20-5-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA35-I-20-GD-L-4-5 | → | (RCA-RGD3C-I-20-2.5-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | RA35R | RCS-RA35R-I-20-GN-H-4-5 | → | (RCA-RA3R-I-20-10-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA35R-I-20-GN-M-4-5 | → | (RCA-RA3R-I-20-5-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA35R-I-20-GN-L-(4)-(5) | → | (RCA-RA3R-I-20-2.5-4-A1-5) | 取付互換性なし |
| | RA45 | RCS-RA45-①-30-GN-H-④-⑤ | → | (RCA-RA4C-①-30-12-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA45-①-30-GN-M-④-⑤ | → | (RCA-RA4C-①-30-6-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA45-①-30-GN-L-④-⑤ | → | (RCA-RA4C-①-30-3-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA45-①-30-GS-H-④-⑤ | → | (RCA-RG3SC-①-30-12-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA45-①-30-GS-M-④-⑤ | → | (RCA-RG3SC-①-30-6-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA45-①-30-GS-L-④-⑤ | → | (RCA-RG3SC-①-30-3-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA45-①-30-GD-H-④-⑤ | → | (RCA-RGD4C-①-30-12-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA45-①-30-GD-M-④-⑤ | → | (RCA-RGD4C-①-30-6-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA45-①-30-GD-L-④-⑤ | → | (RCA-RGD4C-①-30-3-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | RA45R | RCS-RA45R-①-30-GN-H-④-⑤ | → | (RCA-RA4R-①-30-12-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA45R-①-30-GN-M-④-⑤ | → | (RCA-RA4R-①-30-6-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA45R-①-30-GN-L-④-⑤ | → | (RCA-RA4R-①-30-3-④-A1-⑤) | 取付互換性なし |
| | RA55 | RCS-RA55-①-②-GN-H-④-⑤ | → | (RCS2-RA5C-①-②-16-④-T2(T1)-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA55-①-②-GN-M-④-⑤ | → | (RCS2-RA5C-①-②-8-④-T2 (T1) -⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA55-①-②-GN-L-④-⑤ | → | (RCS2-RA5C-①-②-4-④-T2 (T1) -⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA55-①-②-GS-H-④-⑤ | → | (RCS2-RGS5C-①-②-16-④-T2(T1)-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA55-①-②-GS-M-④-⑤ | → | (RCS2-RGS5C-①-②-8-④-T2(T1)-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA55-①-②-GS-L-④-⑤ | → | (RCS2-RGS5C-①-②-4-④-T2(T1)-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA55-①-②-GD-H-④-⑤ | → | (RCS2-RGD5C-①-②-16-④-T2(T1)-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA55-①-②-GD-M-④-⑤ | → | (RCS2-RGD5C-①-②-8-④-T2(T1)-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA55-①-②-GD-L-④-⑤ | → | (RCS2-RGD5C-①-②-4-④-T2(T1)-⑤) | 取付互換性なし |
| | RA55R | RCS-RA55R-①-60-GN-H-④-⑤ | → | (RCS2-RA5R-①-60-16-④-T2(T1)-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA55R-①-60-GN-M-④-⑤ | → | (RCS2-RA5R-①-60-8-④-T2(T1)-⑤) | 取付互換性なし |
| | | RCS-RA55R-①-60-GN-L-④-⑤ | → | (RCS2-RA5R-①-60-4-④-T2(T1)-⑤) | 取付互換性なし |

※上記の①はエンコーダ種類、②はモータ種類、③はリード、④はストローク、⑤はケーブル長が入ります。

巻末 - 91 技術資料

| | | 日製品型式 | | 新製品型式 | 備考 |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------------------------|----|
| シリーズ | タイプ | 型式 | | 型式 | |
| RCS | RB7525 | RCS-RB7525-I-60-□-H-45 | → | 該当なし | |
| | | RCS-RB7525-I-60-□-M-④-⑤ | → | 該当なし | |
| | RB7530 | RCS-RB7530-I-2-GN-H-4-5 | → | RCS2-SRA7BD-I-2-12-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7530-I-2-GN-M-4-5 | → | RCS2-SRA7BD-I-2-6-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7530-I-2-GN-L-4-5 | → | RCS2-SRA7BD-I-2-3-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7530-I-2-GS-H-4-5 | → | RCS2-SRGS7BD-I-2-12-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7530-I-2-GS-M-4-5 | → | RCS2-SRGS7BD-I-2-6-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7530-I-2-GS-L-4-5 | → | RCS2-SRGS7BD-I-②-3-④-T2(T1)-⑤ | |
| | | RCS-RB7530-I-2-GD-H-4-5 | → | RCS2-SRGD7BD-I-2-12-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7530-I-2-GD-M-4-5 | → | RCS2-SRGD7BD-I-②-6-④-T2(T1)-⑤ | |
| | | RCS-RB7530-I-2-GD-L-4-5 | → | RCS2-SRGD7BD-I-②-3-④-T2(T1)-⑤ | |
| | RB7535 | RCS-RB7535-I-2-GN-H-4-5 | → | RCS2-SRA7BD-I-2-16-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7535-I-2-GN-M-4-5 | → | RCS2-SRA7BD-I-②-8-④-T2(T1)-⑤ | |
| | | RCS-RB7535-I-2-GN-L-4-5 | → | RCS2-SRA7BD-I-②-4-④-T2(T1)-⑤ | |
| | | RCS-RB7535-I-2-GS-H-4-5 | → | RCS2-SRGS7BD-I-2-16-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7535-I-2-GS-M-4-5 | → | RCS2-SRGS7BD-I-2-8-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7535-I-2-GS-L-4-5 | → | RCS2-SRGS7BD-I-2-4-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7535-I-2-GD-H-4-5 | → | RCS2-SRGD7BD-I-2-16-4-T2(T1)-5 | |
| | | RCS-RB7535-I-2-GD-M-4-5 | → | RCS2-SRGD7BD-I-②-8-④-T2(T1)-⑤ | |
| | | RCS-RB7535-I-2-GD-L-4-5 | → | RCS2-SRGD7BD-I-2-4-4-T2(T1)-5 | |
| | R10 | RCS-R10-I-60-18-300-5 | → | RCS2-RT6-I-60-18-300-T2(T1)-5-L | |
| | R20 | RCS-R20-I-60-18-300-5 | → | RCS2-RT6R-I-60-18-300-T2 (T1) -5-L | |
| | R30 | RCS-R30-I-60-4-300-5 | → | RCS2-RT7R-I-60-4-300-T2(T1)-5-L | |
| | SA4 | RCS-SA4-①-20-H-④-⑤ | → | RCA-SA4D-①-20-10-④-A1-⑤ | |
| | | RCS-SA4-①-20-M-④-⑤ | → | RCA-SA4D-①-20-5-④-A1-⑤ | |
| | | RCS-SA4-①-20-L-④-⑤ | → | RCA-SA4D-①-20-2.5-④-A1-⑤ | |
| | SA5 | RCS-SA5-①-20-H-④-⑤ | → | RCA-SA5D-①-20-12-④-A1-⑤ | |
| | | RCS-SA5-①-20-M-④-⑤ | → | RCA-SA5D-①-20-6-④-A1-⑤ | |
| | | RCS-SA5-1)-20-L-4-5 | → | RCA-SA5D-①-20-3-④-A1-⑤ | |
| | SA6 | RCS-SA6-①-20-H-④-⑤ | → | RCA-SA6D-①-20-12-④-A1-⑤ | |
| | | RCS-SA6-①-20-M-④-⑤ | → | RCA-SA6D-①-20-6-④-A1-⑤ | |
| | | RCS-SA6-①-20-L-④-⑤ | → | RCA-SA6D-①-20-3-④-A1-⑤ | |
| | SS | RCS-SS-①-60-H-④-⑤ | → | RCS2-SS7C-①-60-12-④-T2(T1)-⑤ | |
| | | RCS-SS-①-60-M-④-⑤ | → | RCS2-SS7C-①-60-6-④-T2(T1)-⑤ | |
| | SSR | RCS-SSR-①-60-H-④-⑤ | → | RCS2-SS7R-①-60-12-④-T2 (T1) -⑤ | |
| | | RCS-SSR-①-60-M-④-⑤ | → | RCS2-SS7R-①-60-6-④-T2(T1)-⑤ | |
| | SM | RCS-SM-①-②-H-④-⑤ | → | RCS2-SS8C-①-②-20-④-T2(T1)-⑤ | |
| | | RCS-SM-①-②-M-④-⑤ | → | RCS2-SS8C-①-②-10-④-T2(T1)-⑤ | |
| | SMR | RCS-SMR-①-②-H-④-⑤ | → | RCS2-SS8R-①-②-20-④-T2(T1)-⑤ | |
| | | RCS-SMR-①-②-M-④-⑤ | → | RCS2-SS8R-①-②-10-④-T2(T1)-⑤ | |

%上記の①はエンコーダ種類、②はモータ種類、③はリード、④はストローク、⑤はケーブル長が入ります。

_{技術資料} 巻末 - **92**

小型産業用ロボット国内シェアNo.1 充実のサポート体制

検 討

選定

導入・立ち上げ

保守•教育

エアシリンダ 電動見立てサービス

今お使いのエアシリンダを電動化したいが、どうしたら良いかわからないという方はご相談ください。IAIが用途に最適な電動化をご提案いたします。



特注対応 (標準品の改造サービス)

標準品をベースにご要望に沿った改造品にお応えしています。



出張立ち上げ支援

全国22ケ所の営業所の専門営 業員による出張立ち上げ支援や、 製品導入後のアフターサービス により、安心してご使用いただ けます。



体験セミナ・メンテナンス 各種講習会、出張セミナ

ロボシリンダ体験セミナや工場 見学会をはじめ、安全講習、メン テナンス講習なども積極的に開 催。出張対応も可能です。



ショールーム・展示会 ・キャラバンカー

新製品の実機をご覧になりたい 場合や、ご検討の場としてアイ エイアイ本社にショールームを 設置。また、展示会やキャラバン カーでの展示も行なっています。



導入支援・プログラム 作成支援

お客様ごとに異なる用途や環境に合わせ、SELプログラム作成から立ち上げを強力にバックアップ!



修理専門窓口

アイエイアイ本社工場に修理専門窓口を設置。 万一のトラブル にスムーズに対応します。



開発・設計・導入・稼動をフルにサポートするコンテンツ・WEBも充実

●カタログ・取扱説明書・電子カタログ



●WEB·CAD図面ダウンロード



www.iai-robot.co.jp

● その他、DXFポイントコンバータ、位置決め時間計算ソフト、ポジションデータファイル編集ツールなど便利なソフトもご用意

単軸・直交ロボットトップメーカー*の アイエイアイが安心サポート

アイエイアイでは、お客様からの技術相談や機種選定のサービスの質を向 上し、回答スピードをアップするため、新しくコールセンター「アイエイアイ

24時間対応スタート!



アイエイアイお客様センター "エイト"

お気軽にお問い合わせください!









無料相談お客様センター "エイト"

価格や納期のご質問、修理のご要望など、お客 様から急なご相談も、安心のコールセンター "エイト"で即座に対応いたします!

導入・立ち上げ

アイエイアイお客様センター"エイト"

安心とは**24時間対応**のことです

E 0800-888-0088

FAX.0800-888-0099

《受付時間》 月~金 24時間(月 7:00AM~金 翌朝7:00AM) 土、日、祝日 9:00AM~5:00PM (年末年始を除く)

*上記フリーコールがつながらない場合は、こちらをご利用ください (通路科無料) TEL.0120-119-480 FAX.0120-119-486

技術資料

国内外に広がるネットワーク



国内25箇所の営業所、海外10ヵ国34拠点の販売ネットワークによる 安心のサポート体制により、製品の選定段階からご購入後も安心 してご使用いただくことが出来ます。





本社·工場

製品についてのご質問は

機種選定や技術的なご質問につきましては、最寄りの営業所またはお客様センターに

アイエイアイお客様センター エイト **営業** 月〜金 24時間 ±・日・祝日 9:00AM〜5:00PM

フリーコール 0800-888-0088 (通話料無料)

フリーFAX 0800-888-0099 (通話料無料)

■修理等に関するご質問は

TEL: 054-364-5410 (技術サービス課)

FAX: 054-364-5575

www.iai-robot.co.jp

■お見積もり、お取引についてのご質問

お見積もりや、お取引に関するご質問につきましては、最寄の営業所にてお受けいたします。お気軽にご連絡ください。

■国内販売拠点

| ■国内販売 | 営業所 | 担当地区 | 住所 | TEL / FAX |
|---------------|--------|---|---|--|
| 地場 | 古未川 | 青森県 | 1± <i>P</i> // | |
| 東北地区 | 盛岡営業所 | 岩手県 秋田県 | 岩手県盛岡市長田町6-7 クリエ21ビル 7F | TEL 019-623-9700 FAX 019-623-9701 |
| | 仙台営業所 | 青森県、岩手県 秋田県、宮城県 山形県、福島県一部 | 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町14-15 アミ・グランデニ日町 4F | TEL 022-723-2031 FAX 022-723-2032 |
| | 宇都宮営業所 | 栃木県 福島県一部 茨城県一部 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-16 ルーセントビル 3F | TEL 028-614-3651 FAX 028-614-3653 |
| | 熊谷営業所 | 群馬県 埼玉県一部 | 〒360-0842 埼玉県熊谷市新堀新田480-1 あかりビル 5F | TEL 048-530-6555 FAX 048-530-6556 |
| 北海道地区 | 茨城営業所 | 茨城県 福島県一部 | 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東48-2 ひたち野うしく池田ビル 2F | TEL 029-830-8312 FAX 029-830-8313 |
| 関東地区 | 東京営業所 | 北海道、東京都(23区内) 千葉県、埼玉県一部 神奈川県(横浜・川崎) | 〒 105-0014 東京都港区芝3-24-7 芝エクセージビルディング4F | TEL 03-5419-1601 FAX 03-3455-5707 |
| | 多摩営業所 | 東京都(23区以外) 埼玉県一部 | 〒 190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-2 BOSENビル 2F | TEL 042-522-9881 FAX 042-522-9882 |
| | 厚木営業所 | 神奈川県 (横浜・川崎以外) | 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-10-6 シャンロック石井ビル 3F | TEL 046-226-7131 FAX 046-226-7133 |
| | 新潟営業所 | 新潟県 | 〒940-0082 新潟県長岡市千歳3-5-17 センザイビル 2F | TEL 0258-31-8320 FAX 0258-31-8321 |
| | 長野営業所 | 長野県 | 〒390-0877 長野県松本市沢村2-15-23 昭和開発ビル 2F | TEL 0263-37-5160 FAX 0263-37-5161 |
| | 甲府営業所 | 山梨県 | 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-12-1 ミサトビル 3F | TEL 055-230-2626 FAX 055-230-2636 |
| 甲信越地区 東海地区 | 静岡営業所 | 静岡県 (中部・東部) | 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽577-1 | TEL 054-364-6293 FAX 054-364-2589 |
| | 浜松営業所 | 静岡県 (西部) 愛知県一部 | 〒430-0936 静岡県浜松市中区大工町125 大発地所ビルフF | TEL 053-459-1780 FAX 053-458-1318 |
| | 豊田営業所 | 愛知県 (三河地区) | 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-9-2 第二東祥ビル3F | TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877 |
| | 名古屋営業所 | 愛知県(尾張地区) 岐阜県 三重県 | 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル 8F | TEL 052-269-2931 FAX 052-269-2933 |
| 北陸地区 | 金沢営業所 | 石川県 富山県 福井県 | 〒920-0024 石川県金沢市西念3-1-32 西清ビルA2F | TEL 076-234-3116 FAX 076-234-3107 |
| | 京都営業所 | 京都府滋賀県 | 〒612-8401 京都市伏見区深草下川原町22-11 市川ビル 3F | TEL 075-646-0757 FAX 075-646-0758 |
| 関西地区 | 大阪営業所 | 大阪府、兵庫県 奈良県、和歌山県 | 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-5-3 堂島TSSビル 4F | TEL 06-6457-1171 FAX 06-6457-1185 |
| | 兵庫営業所 | 兵庫県、徳島県 香川県一部 | 〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町8-34 大同生命明石ビル8F | TEL 078-913-6333 FAX 078-913-6339 |
| 中国地区 | 岡山営業所 | 岡山県、鳥取県 広島県一部 (福山市、府中市) | 〒700-0945 岡山県岡山市南区新保1105-1 | TEL 086-801-3544 FAX 086-225-7781 |
| 中国地区 | 広島営業所 | 広島県 島根県 山口県 | 〒730-0802 広島市中区本川町2-1-9 日宝本川町ビル 5F | TEL 082-532-1750 FAX 082-532-1751 |
| 四国地区 | 松山営業所 | 愛媛県、香川県 高知県 | 〒790-0905 愛媛県松山市樽味4-9-22 フォーレスト21 1F | TEL 089-986-8562 FAX 089-986-8563 |
| | 福岡営業所 | 福岡県、大分県佐賀県、長崎県 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21 エフビルWING 7F | TEL 092-415-4466 FAX 092-415-4467 |
| 九州地区 | 大分出張所 | 大分県 福岡県一部(豊前市) | 〒870-0823 大分県大分市東大道1-11-1 タンネンパウムIII2F | TEL 097-543-7745 FAX 097-543-7746 |
| | 熊本営業所 | 熊本県、宮崎県 鹿児島県、沖縄県 | 〒862-0954 熊本市神水1-38-33 幸山ビル 1F | TEL 096-386-5210 FAX 096-386-5112 |

_{技術資料} 巻末 - **96**



IAI AMERICA INC

アメリカ合衆国/USA 🐯 🗒 📦 🔑 🔀









IAI AMERICA INC

IAI AMERICA INC

IAI America, Inc

• USA Headquarters & Western Region

2690 W.237th Street Torrance. CA 90505

TEL 310-891-6015

FAX 310-891-0815

info@iaius.com URL www.intelligentactuator.com

• Midwest Branch Office

1261 Hamilton Parkway Itasca, IL60143

TEL 630-467-9900

FAX 630-467-9912

E-mail sales@iaius.com

• GA Branch Office

1220 Kennestone Circle Suite 108 Marietta, GA30066

TEL 678-354-9470 FAX 678-354-9471



CBD Mecanica Industrial Ltda.

Europe

IAI Industrieroboter GmbH

ブラジル/Brazil

CBD Mecânica Industrial Ltda

Rua José Tanoeiro, 261-Vila Monte Sion-08613-123-Suzano-São Paulo-Brazil

TEL 55-11-4748-4501 FAX 55-11-4748-4692

ドイツ/Europe









Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany


TEL +49(0)6196-88950 FAX +49(0)6196-889524 E-mail info@iai-gmbh.de URL www.iai-gmbh.de













中国/China



IAI (SHANGHAI) CO., LTD

SHANGHAI JIAHUA BUSINESS CENTER A8-303, 808, Hongqiao Rd. Shanghai 200030, China TEL 021-6448-4753 FAX 021-6448-3992 E-mail shanghai@iai-robot.com

台湾/Taiwan







SUS Taiwan Corp

No.808,8F., No.160, Sec.2, Nanjing E. Rd., Taipei, 10489 Taiwan, R.O.C. TEL +886-2-2517-3229 FAX +886-2-2517-7257

韓国/Korea







IA KOREA CORP

44F SEYOUNG BLDG, 1228-1, GAEPO-DONG, GANGNAM-GU, SEOUL 135-964 KOREA

TEL 2-578-3523

FAX 2-578-3526

URL www.iakorea.co.kr

FA CNS CO., LTD

A-209 Keumkang Penterium, 333-7 Sangdaewon-Dong, Jungwon-Gu, Seongnam-Si Gyeonggi-Do, 462-120, KOREA TEL +82-31-730-0730 FAX +82-31-730-0733

URL www.facns.co.kr

タイ/Thailand、ベトナム/Vietnam







System Upgrade Solution Bkk Co., Ltd

• Rangsit Sales Branch

9/13 Moo 5, Phaholyotin Road, T. Klong 1, A. Klong Luang, Patumthani 12120 Thailand

TEL +66-2516-2747~9

E-mail kaz-nomy@sus.co.jp

Amata Nakorn Office

AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/71 MOO 5 T.KLONGTAMRU A.MUANG, CHONBURI 20000, Thailand

TEL +66-38-457069

FAX +66-38-457072

FAX +66-2516-4388

E-mail fujioka@sus.co.jp

シンガポール/フィリピン/インドネシア Singapore / Philippines / Indonesia 🛗 🤎

INTELLIGENT ACTUATORS SYSTEMS SINGAPORE PTE LTI

19 Tannery Road Singapore 347730

TEL 6842-4348

FAX 6842-3646

マレーシア/ Malaysia





STANDARD UNITS SUPPLY (MALAYSIA) SDN

Unit 302, Livel 3, Block B3, Bali, Liesure Commerce Square, No. 9 Jalan PJS8/9 46150 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

TEL 603-7875-8696

FAX 603-7875-8703

E-mail hirayama-t@sus.co.jp

インド/India

ENCONSYS TECHNOLOGIES PVT. LTD.

461, Pace City II, Sector 37, Gurgaon 122002, Haryana, India.

TEL 124-4276 461 to 463 FAX 124-4276 460

URL www.enconsystems.com

VSAS AUTOMATION SERVICES PVT. LTD.

Survey No.124/12A. Mulik Baug Near M.I.T. College, OffPaud Road, Kothrud, Pune 411 038 INDIA

技術資料

TEL 20-2544-2302/4/5

FAX 20-2546-4460

URL www.vsasautomation.com

カタログ掲載商品一覧

| A1 | (ケーブル取り出し方向変更) | |
|--|----------------------------------|---|
| A2 | (ケーブル取り出し方向変更) | 巻: |
| A3 | (ケーブル取り出し方向変更) | |
| _AB-5 | (アブソデータ保持用バッテリ) | 555.575.585. |
| AB-5 | (システムメモリバックアップバッテリ) | 565.575. |
| AB-5-CS | (システムメモリバックアップバッテリ) | 565.575. |
| ACON-ABU | (簡易アブソユニット) | |
| ACON-C | (コントローラ) | |
| ACON-CG | (コントローラ) | |
| ACON-CY | (コントローラ) | |
| | | |
| ACON-PL | (コントローラ) | |
| ACON-PO | (コントローラ) | |
| ACON-SE | (コントローラ) | |
| AK-04 | (パルス変換器) | |
| AMEC-C | (コントローラ) | |
| · · | | |
| ASEL-C | (コントローラ) | |
| ASEP-C | (コントローラ) | |
| ASEP-CW | (コントローラ) | |
| | | |
| B BE | (ブレーキ) (ブレーキ) | |
| The state of the s | (ブレーキ) (ブレーキ) | |
| BL | | |
| BR | (ブレーキ) | 巻: |
| | (<i>f</i> - ¬¬¬¬¬) | F4 / F42 |
| CB-ACS-MADD | (ケーブル) | 514·543· |
| CB-ACS-MPA | (ケーブル) | 502.514.544. |
| CB-ACS-MPBA□□□ | (ケーブル) | 392,394 |
| CB-ACS-PA | (ケーブル) | 514.544. |
| CB-ACS-PA | (ケーブル) | 514.544. |
| CB-APMEC-PIO -NC | (ケーブル) | 311 011 |
| | (ケーブル) (ケーブル) | 105 |
| CB-APSEP-MPA | | 485 |
| CB-APSEP-MPBA□□□ | (ケーブル) | 392,394 |
| CB-APSEP-PIO | (ケーブル) | |
| CB-APSEPW-PIO□□□ | (ケーブル) | |
| CB-ASEP-MPA | (ケーブル) | 485. |
| | | |
| CB-DS-PIO□□□ | (ケーブル) | 566.576. |
| CB-ERC2-CTL001 | (ケーブル) | |
| CB-ERC2-PWBIO□□□ | (ケーブル) | |
| CB-ERC2-PWBIO -RB | (ケーブル) | |
| | | |
| CB-ERC2-SIO□□□ | (ケーブル) | |
| CB-ERC-PWBIO | (ケーブル) | |
| CB-ERC-PWBIO□□□-H6 | (ケーブル) | |
| CB-ERC-PWBIORB | (ケーブル) | |
| CB-ERC-PWBIO | (ケーブル) | |
| | | 50.5.1 |
| CB-PAC-PIO | (ケーブル) | 534.544 |
| CB-PACPU-PIO□□□ | (ケーブル) | 534 |
| CB-PACY-PIO | (ケーブル) | 534· |
| CB-PCS-MPA | (ケーブル) | 501.513.534 |
| | | |
| CB-PSEP-MPA | (ケーブル) | 485 |
| CB-RCA-SI0050 | (ケーブル) | 499 · 512 · 523 · 533 · 543 · |
| CB-RCBC-PA □□□ | (ケーブル) | |
| CB-RCBC-PA 🗆 🗆 -RB | (ケーブル) | |
| | | |
| CB-RCBC-PLA | (ケーブル) | |
| CB-RCB-CTL002 | (ケーブル) | |
| CB-RCC-MA | (ケーブル) | 556 · 586 · |
| CB-RCC-MA □□□ -RB | (ケーブル) | 556 · 586 · |
| CB-RCP2-MA | (ケーブル) | 513 · 533 · |
| | (ケーブル) (ケーブル) | |
| CB-RCP2-PB | | 513 · 533 · |
| CB-RCP2-PB □□□ -RB | (ケーブル) | 513 · 533 · |
| CB-RCS2-PA □□□ | (ケーブル) | 556 · 586 · |
| CB-RCS2-PLA | (ケーブル) | 556 · 586 · |
| | (ケーブル) (ケーブル) | |
| CB-REXT-CTL010 | | 505 |
| CB-REXT-SI0010 | (ケーブル) | 505 |
| CB-RFA-PA □□□ | (ケーブル) | |
| CB-RFA-PA □□□ -RB | (ケーブル) | |
| CB-RPSEP-MPA | (ケーブル) | 400 |
| | | 486 |
| CB-SC-PIOS 🗆 🗆 🗆 | (ケーブル) | |
| CB-SEL25-LB005 | (ケーブル) | |
| CB-SEL26H-LB005 | (ケーブル) | |
| | (ケーブル) | EGG F70 |
| CB-SEL-SJ002 | | 566 · 576 · |
| CB-SEL-USB030 | (ケーブル) | 499 · 512 · 523 · 533 · 543 · 555 · 566 · 576 · |
| CB-X2-PLA □□□ | (ケーブル) | 556 · 586 · |
| CB-X3-PA | (ケーブル) | 556 · 586 · |
| | | 300 * 300 * |
| CB-X-PIO | (ケーブル) | W. |
| CJB | (ケーブル取り出し方向変更) | 巻詞 |
| CJL | (ケーブル取り出し方向変更) | |
| CJO | | |
| 1 11 (| (ケーブル取り出し方向変更) | 巻 |
| | | |
| CJR | (ケーブル取り出し方向変更) | |
| | (ケーブル取り出し方向変更) (ケーブル取り出し方向変更) | |

| CON-PD-M | (タッチパネルティーチング) | 497 |
|--|--|---|
| CON-PG-M-S | (タッチパネルティーチング) | 497 |
| CON-PT-M | (タッチパネルティーチング) | 483 · 497 · 512 · 523 · 533 · 543 · 555 |
| CON-T | (ティーチングボックス) | 512 · 523 · 533 · 543 · 555 |
| | | |
| (D) DP-3 | (ダミープラグ) | 565 · 575 · 585 |
| [B] <u>S. 5</u> | | 000 070 000 |
| 7_1 | | |
| E]_ERC2- RA6C | (アクチュエータ) | 165 |
| ERC2-FT-RA6 | (フート金具) | 巻末 29 |
| ERC2-FT-RA7 | (フート金具) | 巻末 29 |
| ERC2-RA7C | (アクチュエータ) | 167 |
| ERC2-RGD6C ERC2-RGD7C | (アクチュエータ) (アクチュエータ) | |
| ERC2-RGD7C ERC2-RGS6C | (アクテュエータ) (アクチュエータ) | 175 |
| ERC2-RGS7C | (アクチュエータ) (アクチュエータ) | 171 |
| ERC2-SA6C | (アクチュエータ) | 55 |
| ERC2-SA7C | (アクチュエータ) | 57 |
| | (, , , , = , , | |
| r-1 | | |
| (F) <u>fb</u> | (フランジブラケット) | 巻末 26 |
| FL | (前フランジ金具) | 巻末 27 |
| FLR | (後フランジ金具) | 巻末 28 |
| FT | (フート金具) (フート金具右側面取付) | 巻末 29 |
| FT2 FT4 | (ノート金具石側面取行) (フート金具左側面取付) | |
| 1.14 | (/ 『並六任関連祭刊/ | 一 |
| | | |
| (G) GS2 | (ガイド取付方向) | 巻末 32 |
| GS3 | (ガイド取付方向) | 巻末 32 |
| GS4 | (ガイド取付方向) | 巻末 32 |
| | | |
| 7: 11 | (| W. I |
| (H)_ <u>HA</u> | (高加減速対応) | 巻末 32 |
| HK-1 HS | (CON-T用壁掛けフック) (原点確認センサ) | 512 · 523 · 533 · 543 · 555 · 565 · 575 · 585 |
| ПЭ | (原点雑誌セクリ) | 巻末 32 |
| | | |
| [] IA-101-XA-MW | (パソコン対応ソフト) | 598 |
| IA-101-X-MW | (パソコン対応ソフト) | 598 |
| IA-101-X-MW-J | (パソコン対応ソフト) | 565 · 575 · 585 |
| IA-101-X-USB | (パソコン対応ソフト) | 565 · 575 · 585 |
| IA-101-X-USBMW | (パソコン対応ソフト) | 598 |
| IA-105-X-MW-A | (拡張SIOボード) | 596 |
| IA-105-X-MW-B | (拡張SIOボード) | 596 |
| IA-105-X-MW-C | (拡張SIOボード) | 596 |
| IA-CV-USB | (USB変換アダプタ) (TPアダプタ) | 598 |
| IA-LB-TG IA-T-X | (ティーチングボックス) | |
| IA-T-XD | () ィーテングボックス) (ティーチングボックス) | 597 |
| IA-XAB-BT | | 596 |
| IN AND BT | (1 2 2 1 2 NY 101/10 1 1 2 1 1 1 | |
| | | |
| 【J】_JB-1 | (ロボネット通信接続基板) | 513 |
| | | |
| [12] 120 | (コネカケレーゴル取出土力赤束) | * + 00 |
| [K] <u>K2</u> | (コネクタケーブル取出方向変更) | 巻末 32 |
| | | |
| (L) L | (リミットスイッチ) | 巻末 32 |
| LA | (省電力対応) | 巻末 32 |
| - | , <u> </u> | 5 / OE |
| 7. 43 | | |
| (M) <u>MB</u> | (モータ折返し方向) | 巻末 33 |
| MEC-AT-D | (MECコントローラ用DINレール取付金具) | 484 |
| ML | (モータ折返し方向) | 巻末 33 |
| MR | (モータ折返し方向) | 巻末 33 巻末 33 |
| MT | (モータ折返し方向) | ☆★ 33 |
| | | |
| | | - <u>6-71K 00</u> |
| (N) NCO | (カバーなし仕様) | 巻末 33 |
| [N] NCO | (カバーなし仕様) (ナックルジョイント) | |
| | | 巻末 33 |
| NJ | (ナックルジョイント) | 巻末 33 巻末 34 |
| NJ NM | (ナックルジョイント) (原点逆仕様) | 巻末 33 巻末 34 巻末 33 |
| NJ NM | (ナックルジョイント) (原点逆仕様) (簡易アブソユニット) | 巻末 33 巻末 34 巻末 33 |
| NJ NM [P] PCON-ABU PCON-C | (ナックルジョイント) (原点逆仕様) (簡易アブソユニット) (コントローラ) | 巻末 33 巻末 34 巻末 33 545 525 |
| NJ NM [P] PCON-ABU PCON-C PCON-CG | (ナックルジョイント)(原点逆仕様)(簡易アブソユニット)(コントローラ)(コントローラ) | 巻末 33 巻末 34 巻末 33 545 525 525 |
| NJ NM [P] PCON-ABU PCON-C PCON-CG PCON-CY | (ナックルジョイント)(原点逆仕様)(簡易アブソユニット)(コントローラ)(コントローラ)(コントローラ)(コントローラ) | 巻末 33 巻末 34 巻末 33 545 525 525 525 |
| NJ NM [P] PCON-ABU PCON-C PCON-CG PCON-CY PCON-PL | (ナックルジョイント)(原点逆仕様)(簡易アブソユニット)(コントローラ)(コントローラ)(コントローラ)(コントローラ)(コントローラ) | 巻末 33 巻末 34 巻末 33 545 525 525 525 525 525 |
| NJ NM [P] PCON-ABU PCON-C PCON-CG PCON-CY | (ナックルジョイント)(原点逆仕様)(簡易アブソユニット)(コントローラ)(コントローラ)(コントローラ)(コントローラ) | 巻末 33 巻末 34 巻末 33 545 525 525 525 |

| PMEC-C | (コントローラ) | 4 |
|---------------|------------------------------|---------------|
| PP-1 | (ロボネット電源接続板) | 5 |
| PS-241 | (24V電源) | 4 |
| PS-242 | (24V電源) | 4 |
| PSEL-C | (コントローラ) | 5 |
| | | |
| PSEP-C | (コントローラ) | 4 |
| PSEP-CW | (コントローラ) | 4 |
| PU-1 | (パネルユニット) | 565 · 575 · 5 |
| QR | (クレビス金具) | 巻末 |
| | | |
| RABU RACON | (簡易アブソRユニット) (コントローラユニット) | <u>5</u> |
| RCA2-GD3N | (アクチュエータ) | 1 |
| | | |
| RCA2-GD4N | (アクチュエータ) | |
| RCA2-GS3N | (アクチュエータ) | |
| RCA2-GS4N | (アクチュエータ) | • |
| RCA2-RN3N | (アクチュエータ) | 1 |
| RCA2-RN4N | (アクチュエータ) | |
| RCA2-RP3N | (アクチュエータ) | • |
| | | |
| RCA2-RP4N | (アクチュエータ) | |
| RCA2-SA3C | (アクチュエータ) | |
| RCA2-SA3R | (アクチュエータ) | |
| RCA2-SA4C | (アクチュエータ) | |
| RCA2-SA4R | (アクチュエータ) | |
| | | |
| RCA2-SA5C | (アクチュエータ) | |
| RCA2-SA5R | (アクチュエータ) | |
| RCA2-SA6C | (アクチュエータ) | |
| RCA2-SA6R | (アクチュエータ) | |
| RCA2-SD3N | (アクチュエータ) | |
| | | |
| RCA2-SD4N | (アクチュエータ) | |
| RCA2-TA4C | (アクチュエータ) | (|
| RCA2-TA4R | (アクチュエータ) | ; |
| RCA2-TA5C | (アクチュエータ) | , |
| RCA2-TA5R | (アクチュエータ) | |
| | | |
| RCA2-TA6C | (アクチュエータ) | |
| RCA2-TA6R | (アクチュエータ) | |
| RCA2-TA7C | (アクチュエータ) | |
| RCA2-TA7R | (アクチュエータ) | ; |
| RCA2-TC3N | (アクチュエータ) | |
| RCA2-TC4N | (アクチュエータ) | - |
| | | |
| RCA2-TF3N | (アクチュエータ) | |
| RCA2-TF4N | (アクチュエータ) | 2 |
| RCA2-TW3N | (アクチュエータ) | |
| RCA2-TW4N | (アクチュエータ) | |
| | | |
| RCA-A4R | (アクチュエータ) | |
| RCA-A5R | (アクチュエータ) | |
| RCA-A6R | (アクチュエータ) | ; |
| RCACR-SA4C | (アクチュエータ) | |
| RCACR-SA5C | (アクチュエータ) | |
| | | |
| RCACR-SA5D | (アクチュエータ) | |
| RCACR-SA6C | (アクチュエータ) | • |
| RCACR-SA6D | (アクチュエータ) | |
| RCA-FL-RA3 | (前フランジ金具) | 巻末 27、巻末 |
| RCA-FL-RA4 | (前フランジ金具) | <u> </u> |
| | | |
| RCA-FLR-RA3 | (後フランジ金具) | |
| RCA-FLR-RA4 | (後フランジ金具) | 巻末 |
| RCA-FT-RA3 | (フート金具) | 巻末 |
| RCA-FT-RA3R | (フート金具) | |
| RCA-FT-RA4 | (フート金具) | |
| | (フート金具) | |
| RCA-FT-RA4R | | 巻末 |
| RCA-FT-SA4 | (フート金具) | 巻末 |
| RCA-FT-SA5 | (フート金具) | 巻末 |
| RCA-FT-SA6 | (フート金具) | |
| RCA-NJ-RA3 | (ナックルジョイント) | |
| | | |
| RCA-NJ-RA4 | (ナックルジョイント) | 巻末 |
| RCA-QR-RA3 | (クレビス金具) | 巻末 |
| RCA-QR-RA4 | (クレビス金具) | |
| RCA-RA3C | (アクチュエータ) | 5/1 |
| | | |
| RCA-RA3D | (アクチュエータ) | |
| RCA-RA3R | (アクチュエータ) | |
| RCA-RA4C | (アクチュエータ) | |
| RCA-RA4D | (アクチュエータ) | : |
| | | |
| RCA-RA4R | (アクチュエータ) | |
| RCA-RGD3C | (アクチュエータ) | : |
| RCA-RGD3D | (アクチュエータ) | |
| RCA-RGD3R | (アクチュエータ) | |
| | | |
| RCA-RGD4C | (アクチュエータ) | |
| RCA-RGD4D | (アクチュエータ) | 2 |
| | | |
| RCA-RGD4R | (アクチュエータ) | |

| RCA-RGS3D | (アクチュエータ) | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RCA-RGS4C | (アクチュエータ) | 2 |
| RCA-RGS4D | (アクチュエータ) | 2 |
| RCA-RP-RA3 | | |
| | | |
| RCA-RP-RA4 | (背面取付プレート) | 巻末 |
| RCA-SA4C | (アクチュエータ) | |
| RCA-SA4D | (アクチュエータ) | |
| RCA-SA4R | (アクチュエータ) | |
| RCA-SA5C | (アクチュエータ) | |
| RCA-SA5D | (アクチュエータ) | |
| RCA-SA5R | (アクチュエータ) | |
| | | |
| RCA-SA6C | (アクチュエータ) | |
| RCA-SA6D | (アクチュエータ) | |
| RCA-SA6R | (アクチュエータ) | |
| RCA-SRA4R | (アクチュエータ) | 2 |
| RCA-SRGD4R | (アクチュエータ) | |
| | | |
| ICA-SRGS4R | (アクチュエータ) | 2 |
| ICA-SS4D | (アクチュエータ) | |
| CA-SS5D | (アクチュエータ) | |
| CA-SS6D | (アクチュエータ) | |
| RCA-SS-SA4 | (スライダスペーサ) | 巻末 |
| | | |
| CA-TRF-RA3 | (トラニオン金具) | |
| CA-TRF-RA4 | (トラニオン金具) | 巻末 |
| CA-TRR-RA3 | (トラニオン金具) | 巻末 |
| CA-TRR-RA4 | (トラニオン金具) | 参末 |
| CAW-RA3C | (アクチュエータ) | 4 |
| CAW-RA3D | (アクチュエータ) | |
| | | |
| CAW-RA3R | (アクチュエータ) | |
| CAW-RA4C | (アクチュエータ) | |
| CAW-RA4D | (アクチュエータ) | 4 |
| CAW-RA4R | (アクチュエータ) | 4 |
| CB-110-RA13-0 | (ブレーキボックス) | |
| | | |
| CB-110-RCLB-0 | (ブレーキボックス) | 392,394,3 |
| CB-CV-MW | (RS232変換アダプタ) | 499 · 512 · 523 · 533 · 543 · 5 |
| CB-CV-USB | (USB変換アダプタ) | 499 · 512 · 523 · 533 · 543 · 5 |
| CB-LB-TG | (TPアダプタ) | |
| CB-TU-PIO-A | (絶縁型PIO端子台) | 5 |
| CB-TU-PIO-AP | (絶縁型PIO端子台) | Ę |
| | | |
| CB-TU-PIO-B | (絶縁型PIO端子台) | |
| CB-TU-PIO-BP | (絶縁型PIO端子台) | |
| CB-TU-SIO-A | (SIO端子台) | 5 |
| CB-TU-SIO-AP | (SIO端子台) | 5 |
| CB-TU-SIO-B | (SIO端子台) | 5 |
| CB-TU-SIO-BP | (SIO端子台) | Ę |
| | | |
| CL-RA1L | (アクチュエータ) | |
| CL-RA2L | (アクチュエータ) | 3 |
| CL-RA3L | (アクチュエータ) | 3 |
| CL-SA1L | (アクチュエータ) | |
| CL-SA2L | (アクチュエータ) | |
| | (アクチュエータ) | |
| CL-SA3L | | |
| CL-SA4L | (アクチュエータ) | |
| CL-SA5L | (アクチュエータ) | ; |
| CL-SA6L | (アクチュエータ) | |
| CL-SM4L | (アクチュエータ) | |
| CL-SM5L | | |
| | | |
| CL-SM6L | (アクチュエータ) | |
| CM-101-MW | (パソコン対応ソフト) | 499 · 512 · 523 · 533 · 543 · 5 |
| CM-101-USB | (パソコン対応ソフト) | 499 · 512 · 523 · 533 · 543 · : |
| CM-E | (ティーチングボックス) | 512 · 523 · 533 · 543 · |
| CM-PM-01 | (タッチパネル表示器) | 012 020 000 010 |
| | (アクチュエータ) | • |
| CP2-BA6 | | |
| CP2-BA6U | (アクチュエータ) | |
| CP2-BA7 | (アクチュエータ) | |
| CP2-BA7U | (アクチュエータ) | |
| CP2CR-GRLS | (アクチュエータ) | |
| CP2CR-GRSS | (アクチュエータ) | |
| | <u> </u> | |
| CP2CR-HS8C | (アクチュエータ) | |
| CP2CR-SA5C | (アクチュエータ) | ; |
| CP2CR-SA6C | (アクチュエータ) | • |
| CP2CR-SA7C | (アクチュエータ) | |
| CP2CR-SS7C | (アクチュエータ) | |
| | | 4 |
| CP2CR-SS8C | (アクチュエータ) | |
| CP2-FB-GR3S | (フランジブラケット) | 巻末 |
| CP2-FB-GR3S | (フランジブラケット) | 巻末 |
| CP2-FB-GRM | (フランジブラケット) | |
| | | |
| CP2-FB-GRS | (フランジブラケット) | |
| CP2-FB-GRSS | (フランジブラケット) | 巻末 |
| CP2-FL-RA10 | (前フランジ金具) | 巻末 |
| CP2-FL-RA2 | (前フランジ金具) | |
| CP2-FL-RA3 | (前フランジ金具) | |
| | | |
| CP2-FL-RA4 | (前フランジ金具) | 巻末 |
| | | |
| CP2-FL-RA6 CP2-FL-SRA4 | (前フランジ金具) (前フランジ金具、後フランジ金具) | |

| RCP2-FT-RA10 | (フート金具) | 巻末 30 |
|--------------|------------------------|-------------|
| RCP2-FT-RA2 | (フート金具) | 巻末 30 |
| RCP2-FT-RA3 | (フート金具) | 巻末 30 |
| RCP2-FT-RA4 | (フート金具) | 巻末 30 |
| RCP2-FT-RA6 | (フート金具) | 巻末 30 |
| RCP2-FT-SRA4 | (フート金具) | 巻末 30、巻末 31 |
| RCP2-GR3LM | (アクチュエータ) | 345 |
| RCP2-GR3LS | (アクチュエータ) | 343 |
| RCP2-GR3SM | (アクチュエータ) | 349 |
| RCP2-GR3SS | (アクチュエータ) | 347 |
| RCP2-GRLS | (アクチュエータ) | 335 |
| RCP2-GRM | (アクチュエータ) | 339 |
| RCP2-GRS | (アクチュエータ) | 337 |
| RCP2-GRSS | (アクチュエータ) | 333 |
| RCP2-GRST | (アクチュエータ) | 341 |
| RCP2-HS8C | (アクチュエータ) | 37 |
| RCP2-HS8R | (アクチュエータ) | 49 |
| RCP2-RA10C | (アクチュエータ) (アクチュエータ) | 147 |
| RCP2-RA2C | (アクチュエータ) (アクチュエータ) | |
| | | 139 |
| RCP2-RA3C | (アクチュエータ) | 141 |
| RCP2-RA4C | (アクチュエータ) | 143 |
| RCP2-RA6C | (アクチュエータ) | 145 |
| RCP2-RGD3C | (アクチュエータ) | 157 |
| RCP2-RGD4C | (アクチュエータ) | 159 |
| RCP2-RGD6C | (アクチュエータ) | 161 |
| RCP2-RGS4C | (アクチュエータ) | 151 |
| RCP2-RGS6C | (アクチュエータ) | 153 |
| RCP2-RTB | (アクチュエータ) | 357 |
| RCP2-RTBB | (アクチュエータ) | 361 |
| RCP2-RTBBL | (アクチュエータ) | 361 |
| RCP2-RTBL | (アクチュエータ) | 357 |
| RCP2-RTBS | (アクチュエータ) | 353 |
| RCP2-RTBSL | (アクチュエータ) | 353 |
| RCP2-RTC | (アクチュエータ) | 359 |
| RCP2-RTCB | (アクチュエータ) | 363 |
| RCP2-RTCBL | (アクチュエータ) | 363 |
| RCP2-RTCL | (アクチュエータ) | 359 |
| RCP2-RTCS | (アクチュエータ) | 355 |
| RCP2-RTCSL | (アクチュエータ) | 355 |
| RCP2-SA5C | (アクチュエータ) (アクチュエータ) | 27 |
| RCP2-SA5R | | |
| | (アクチュエータ) | 39 |
| RCP2-SA6C | (アクチュエータ) | 29 |
| RCP2-SA6R | (アクチュエータ) | 41 |
| RCP2-SA7C | (アクチュエータ) | 31 |
| RCP2-SA7R | (アクチュエータ) (アクチュエータ) | 43 |
| RCP2-SA-RT | (シャフトアダプタ) | 巻末 35 |
| RCP2-SA-RTB | (シャフトアダプタ) | 巻末 35 |
| RCP2-SA-RTS | (シャフトアダプタ) | 巻末 35 |
| RCP2-SB-GR3M | (シャフトブラケット) | 巻末 36 |
| RCP2-SB-GR3S | (シャフトブラケット) | 巻末 36 |
| RCP2-SB-GRM | (シャフトブラケット) | 巻末 36 |
| RCP2-SB-GRS | (シャフトブラケット) | 巻末 36 |
| RCP2-SRA4R | (アクチュエータ) | 149 |
| RCP2-SRGD4R | (アクチュエータ) | 163 |
| RCP2-SRGS4R | (アクチュエータ) | 155 |
| RCP2-SS7C | (アクチュエータ) | 33 |
| RCP2-SS7R | (アクチュエータ) | 45 |
| RCP2-SS8C | (アクチュエータ) | 35 |
| RCP2-SS8R | (アクチュエータ) | 47 |
| RCP2-TA-RT | (テーブルアダプタ) | 巻末 37 |
| RCP2-TA-RTB | (テーブルアダプタ) | 巻末 37 |
| RCP2-TA-RTS | (テーブルアダプタ) | 巻末 37 |
| RCP2W-FL-RA4 | (フランジ金具) | 巻末 28 |
| RCP2W-FL-RA6 | (フランジ金具) | 巻末 28 |
| RCP2W-GRLS | (フラン立共) (アクチュエータ) | <u> </u> |
| RCP2W-GRSS | (アクチュエータ) (アクチュエータ) | 455 |
| RCP2W-RA10C | (アクチュエータ) (アクチュエータ) | 449 |
| RCP2W-RA10C | (アクチュエータ) (アクチュエータ) | 449 |
| | | |
| RCP2W-RA6C | (アクチュエータ) | 447 |
| RCP2W-SA16C | (アクチュエータ) | 443 |
| RCP3-RA2AC | (アクチュエータ) | 131 |
| RCP3-RA2AR | (アクチュエータ) | 135 |
| RCP3-RA2BC | (アクチュエータ) | 133 |
| RCP3-RA2BR | (アクチュエータ) | 137 |
| RCP3-SA2AC | (アクチュエータ) | 3 |
| RCP3-SA2AR | (アクチュエータ) | 15 |
| RCP3-SA2BC | (アクチュエータ) | 5 |
| RCP3-SA2BR | (アクチュエータ) | 17 |
| RCP3-SA3C | (アクチュエータ) | 7 |
| RCP3-SA3R | (アクチュエータ) | 19 |
| RCP3-SA4C | (アクチュエータ) | 9 |
| | (アクチュエータ) | 21 |
| RCP3-SA4R | (アンティエータ) | |

産業用ロボット総合カタログ2009 (カタログ番号 CJ0138)





単軸ロボット リニアサーボアクチュエータ クリーンルーム対応 防滴対応 直交ロボット テーブルトップアクチュエータ コントローラ/電源

アイエイアイお客様センター"エイト"

安心とは24時間対応のことです

14 0800-888-0088

FAX.0800-888-0099

《受付時間》 月~金 24時間(月 7:00AM~金 翌朝7:00AM) 士、日、祝日 9:00AM~5:00PM (年末年始を除く)

(*上記フリーコールがつながらない場合は、こちらをご利用ください (通話料無料)

TEL.0120-119-480 FAX.0120-119-486)

株式会社アイエイアイ

| 本 | 社 | 〒424-0103 | 静岡県静岡市清水区尾羽577-1 | TEL 054-364-5105 | FAX 054-364-2589 |
|-----|-----|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 東京営 | 業所 | 〒105-0014 | 東京都港区芝3-24-7 芝エクセージビルディング4F | TEL 03-5419-1601 | FAX 03-3455-5707 |
| 大阪営 | 業所 | 〒530-0002 | 大阪市北区曽根崎新地2-5-3 堂島TSSビル4F | TEL 06-6457-1171 | FAX 06-6457-1185 |
| 名古屋 | 営業所 | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル8F | TEL 052-269-2931 | FAX 052-269-2933 |
| 盛岡営 | 業所 | 〒020-0062 | 岩手県盛岡市長田町6-7 クリエ21ビル7F | TEL 019-623-9700 | FAX 019-623-9701 |
| 仙台営 | 業所 | 〒980-0802 | 宮城県仙台市青葉区二日町14-15 アミ・グランデニ日町4F | TEL 022-723-2031 | FAX 022-723-2032 |
| 新潟営 | 業所 | 〒940-0082 | 新潟県長岡市千歳3-5-17 センザイビル2F | TEL 0258-31-8320 | FAX 0258-31-8321 |
| 宇都宮 | 営業所 | 〒321-0953 | 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-16 ルーセントビル3F | TEL 028-614-3651 | FAX 028-614-3653 |
| 熊谷営 | 業所 | 〒360-0847 | 埼玉県熊谷市籠原南1丁目312番地 あかりビル5F | TEL 048-530-6555 | FAX 048-530-6556 |
| 茨城営 | 業所 | 〒300-1207 | 茨城県牛久市ひたち野東5-3-2 ひたち野うしく池田ビル2F | TEL 029-830-8312 | FAX 029-830-8313 |
| 多摩営 | 業所 | 〒190-0023 | 東京都立川市柴崎町3-14-2 BOSENビル2F | TEL 042-522-9881 | FAX 042-522-9882 |
| 厚木営 | 業所 | 〒243-0014 | 厚木市旭町1-10-6 シャンロック石井ビル3F | TEL 046-226-7131 | FAX 046-226-7133 |
| 長野営 | 業所 | 〒390-0877 | 長野県松本市沢村2-15-23 昭和開発ビル2F | TEL 0263-37-5160 | FAX 0263-37-5161 |
| 甲府営 | 業所 | 〒400-0031 | 山梨県甲府市丸の内2-12-1 ミサトビル3F | TEL 055-230-2626 | FAX 055-230-2636 |
| 静岡営 | 業所 | 〒424-0103 | 静岡県静岡市清水区尾羽577-1 | TEL 054-364-6293 | FAX 054-364-2589 |
| 浜松営 | 業所 | ₹430-0936 | 静岡県浜松市中区大工町125 大発地所ビル7F | TEL 053-459-1780 | FAX 053-458-1318 |
| 豊田営 | 業所 | ₹446-0056 | 愛知県安城市三河安城町1-9-2 第二東祥ビル3F | TEL 0566-71-1888 | FAX 0566-71-1877 |
| 金沢営 | 業所 | 〒920-0024 | 石川県金沢市西念3-1-32 西清ビルA2F | TEL 076-234-3116 | FAX 076-234-3107 |
| 京都営 | 業所 | 〒612-8401 | 京都市伏見区深草下川原町22-11 市川ビル3F | TEL 075-646-0757 | FAX 075-646-0758 |
| 兵庫営 | 業所 | 〒673-0898 | 兵庫県明石市樽屋町8-34大同生命明石ビル8F | TEL 078-913-6333 | FAX 078-913-6339 |
| 岡山営 | 業所 | 〒700-0945 | 岡山県岡山市南区新保1105-1 | TEL 086-801-3544 | FAX 086-225-7781 |
| 広島営 | 業所 | 〒730-0802 | 広島市中区本川町2-1-9 日宝本川町ビル5F | TEL 082-532-1750 | FAX 082-532-1751 |
| 松山営 | 業所 | 〒790-0905 | 愛媛県松山市樽味4-9-22 フォーレスト21 1F | TEL 089-986-8562 | FAX 089-986-8563 |
| 福岡営 | 業所 | 〒812-0013 | 福岡市博多区博多駅東3-13-21 エフビルWING7F | TEL 092-415-4466 | FAX 092-415-4467 |
| 大分出 | 張所 | 〒870-0823 | 大分県大分市東大道1-11-1 タンネンバウムⅢ2F | TEL 097-543-7745 | FAX 097-543-7746 |
| 熊本営 | 業所 | 〒862-0954 | 熊本市神水1-38-33 幸山ビル1F | TEL 096-386-5210 | FAX 096-386-5112 |
| | | | | | |

IAI America, Inc.

Head Office 2690W 237th Street Torrance CA 90505 Chicago Office 1261 Hamilton Parkway Itasca, IL 60143

IAI Industrieroboter GmbH

Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany

IAI (Shanghai) Co., Ltd.

SHANGHAI JIAHUA BUSINESS CENTER A8-303.808 Hongqiao Rd. shanghai 200030, China

ホームページ www.iai-robot.co.jp

当カタログに記載されている内容は、製品改良のため予告なしに変更することがあります。

